



uni-5

사용자 설명서



Ver. 1.02

중요

- 설치, 운영, 유지보수, 검사를 수행 하기 전 이 설명서를 읽고 모든 내용을 철저히 읽고 완전히 이해하기 바랍니다.
- 이 매뉴얼은 안전한 장소에 설치, 운영, 유지보수 또는 점검을 실시하는데 쉽게 참조할 수 있도록 한다.

ISHIDA CO., LTD.

RS-61004-11 1.02

문자편집

A

A.1 패널작동법 & 기능키

■ 패널작동



■ 문서편집 키

Back Space	문자뒤에 커서를 움직임으로써 문자를 제거하기 위해 사용됨	Size	화면위에 제시된 문서의 글꼴 사이즈를 선택하기위해 사용됨
Char Delete	커서가 위치한 곳에서 문자를 삭제하기 위해 사용됨	Insert	문자를 삽입하기 위해 사용됨
Line Delete	문서줄을 삭제하기 위해 사용됨	→	커서를 오른쪽으로 움직이거나 또한 스타일을 변경하기 위해 문자를 선택할 때 사용됨
Normal	일반문자 스타일을 열거하기 위해 사용됨	←	커서를 왼쪽으로 움직이거나 또한 스타일을 변경하기 위해 문자를 선택할 때 사용됨
Bold	굵은 문자 스타일을 열거하기 위해 사용됨	Lower Case	문서 첫머리를 소문자 또는 대문자로 선택하기 위해 사용됨

	이텔릭 문자 스타일을 열거하기 위해 사용됨
	밑줄친 문자 스타일을 열거하기 위해 사용됨
	Used to specify a revered character.
	커서가 위치한 곳에 여백이 들어가기 위해 사용됨

	현재 데이터에 원 데이터를 복사하기 위해 사용됨
	하나의 문서(텍스트)편집이 결말났을 때 사용됨
	새로운 문자 줄을 시작하기 위해 사용됨
	문자가 시작할 때 대문자나 소문자로 시작되는 것을 선택하기 위해 사용됨

A.2 일반 문자 편집

1. 문서편집화면이 열린 것을 확인하세요
키보드에(사이즈)키를 사용함으로써 원하는 문자 크기를 고르세요



선택되어진 문자 크기는 “폰트”필드에서 나타납니다.



2. 대문자나 소문자를 선택하기 위해 키보드에 있는 (소문자)키를 눌러주세요.



Lower Case



3. 화면상 키보드에 문자 숫자키를 사용함으로써 원하는 문자에 들어가세요

G O U D A Space C H E E S E

대문자



소문자

4. 새로운 줄로 바꾸기 위해 키보드상 (new line)을 눌르세요.

원하는 문자로 들어가세요.



5. 편집을 끝내기 위해 키보드 상에 (ESC)를 누르세요

확인 화면이 나타나면 save 버튼을 눌러 data 를 저장합니다



A.3 특별한 문자 편집

1. 문서편집 화면이 나타나는지 확인하세요



2. 원하는 문자 스타일을 선택하기 위해 다음의 키를 사용하세요

선택되어진 스타일은 “STYLE” 필드에 나타납니다.

EXAMPLE

Select reversed characters.



3. 화면상 키보드에서 문자 숫자 키를 사용해 원하는 문자로 들어가세요



4. 키보드에서(ESC)를 누르세요

확인 화면이 나오면 (SAVE)버튼을 눌러 DATA 를 저장하세요



A.4 줄 삭제

1. 원하는 문서 편집 화면이 나타나는지 확인하세요.



2. 문자줄을 삭제하기 위해 키보드에서 (Line Delete)키를 누르세요



3. 키보드에서(ESC)키를 누르세요

확인 화면이 나타나면 데이터를 저장하기 위해 (SAVE) 버튼을 누르세요



A.5 문자 삭제

1. 오타를 교정하기 위해 [→] or [←] key 를 사용함으로써 오타난 곳에 커서를 움직여 두세요.

EXAMPLE "GAUDA" → "GOUDA"





2. 오타를 삭제하기 위해 키보드 상에 (Char Delete)키를 누르세요

3. 문자 숫자키를 사용해 올바른 문자에 들어가세요.



4. 키보드상에 [ESC] key 를 누르세요

확인 화면이 나타나면 데이터를 저장하기 위해 (save)키를 누르세요.



A.6 문자 역행

1. 금방 시작한 틀린 문자를 삭제하기 위해 문자 뒤에 커서를 움직임으로서 키보드 상에 (Back Space)키를 누르세요

EXAMPLE "E" → "A"





2. 올바른 문자를 시작하세요



3. 문자를 완성하세요

4. 키보드 상에서 (ESC)키를 누르세요.

확인 화면이 나타나면 데이터를 저장하기 위해(SAVE)키를 누르세요.



주의 사항

중요 주의 사항

이 기계를 다룰 줄 아는 사람들은 반드시 내포 되어진 위험들을 인지 해야만 합니다. 이러한 위험들이 명백하지 않을 수도 있습니다.
이 기계에 대한 설치, 작동, 조사, 서비스를 할 때 이 매뉴얼에 상세하게 적힌 지시사항들을 따르는 것은 반드시 필요합니다.그러므로, 저희는 여러분이 이 기계를 설치, 작동, 조사, 서비스 하기 전에 이 매뉴얼을 철저히 읽고 이해하기를 권합니다
이시다는 이 매뉴얼에 포함된 지시사항을 따르지 않았을 경우나 부적합한 작동, 부주의, 무단변경으로 초래될 수 있는 손해나 재해에 대해 책임 지지 않습니다

책임의 한계

이시다는 그러한 클레임이 계약서, 보증서, 태만이나 무과실한 책임이든 그 기계와 관련된 특별하고도 간접 피해나 상거래상의 손실이나 피해에 대해서는 책임이 없다고 여깁니다.
이시다는 이 기계의 사용자 프로그램과 그에 따른 어떠한 결과에도 책임이 없다고 여깁니다.
이시다는 만약 이 기계들이 적절하게 조작되고, 보관되어지고, 설치되어 유지되었고 오염, 남용, 부적절한 변경이나 수리가 되어지지 않았다고 하는 이시다의 분석이 확인 되지 않는 다면 이 기계들에 관련된 보증, 수리, 또는 클레임에도 책임지지 않습니다.

설계 변경;명세서

기계 사양과 액세서리들은를 언제든지 향상이나 여타 이유들로 인해서 언제라도 변경되어 질 수 있습니다. 구입한 기계에 대한 정확한 명세서를 확인하실려면 언제라도 이시다 대표로 문의해 주십시요.

에러와 제외;누락

이 매뉴얼에서의 정보는 주의 깊게 체크 되어져 왔고 정확하다고 믿어 의심치 않습니다. 하지만 오타나 교정 실수 또는 누락에 대한 책임은 없다고 여깁니다

안전한 사용을 위한 주의사항

기계의 안전한 작동을 위해 다음의 안전 조치를 반드시 준수할 것을 권고합니다.

⚠ WARNING

- **준비한 헌신적인 전력 소스와 항상 정격 전압을 가진 전원 공급 장치를 사용합니다. AC 전원 공급 장치 정격 전압을 초과하는 기계의 전원 입력을 연결할 경우 잠재적인 전기충격을 피하려면 보호 접지 접지선의 주요 조항에 연결되어 있는지 확인 한다. 그 밖 정격 전압의 기계가 고장이나 감전 등으로 위험을 초래할 수있는 고장, 또는 기계를 사용할 경우 전압의 편차를 생성하는 전원 공급 장치가 발생할 수있습니다.**



그 밖 정격 전압의 기계가 고장이나 감전 등의 위험을 초래할 수 있는 고장, 또는 기계를 사용 전압의 편차를 생성하는 전원 공급 장치가 발생할 수 있습니다.

- **라디오나 TV 근처에 기계를 설치하지 마시오**

  이 기계의 전파로 TV 세트 및 / 또는 라디오가 정적이 발생할 수 있습니다



- **물 또는 다른 액체가 기계에 닿지 않도록 해주세요**

  이로 인해 화재가 발생할 하거나 기계가 부서지는 일이 발생할 수 있습니다

- **강한 격을 주거나 떨어트리지 마세요**

  기계가 부서지는 일이 발생할 수 있습니다.

- **기계를 임의로 분해 또는 수정하지 마십시오**

  그래서 원래의 안전기능을 손실 할 수 있습니다



.

- **컨넥터 커버가 열린 상태에서 운반하지 마십시오**

  기계를 떨어트려 부상 및 기계가 부서질 수 있습니다.

⚠ WARNING

계량판 이나 키보드를 잡고 기계를 운반하지 마십시오. 키보드나 계량판이 부서질 수 있습니다.



- **Pole type 의 고객표시기를 잡고 기계를 운반하지 마십시오**

  기계를 떨어트려 부상 및 기계가 부서질 수 있습니다.



- **카셋트를 삽입하거나 제거시에 핸들을 조심하십시오**

  경솔한 카세트 조작으로 인해 카세트가 부서질 수 있습니다

- **카세트를 떨어트리지 마십시오**

  카세트를 떨어트려 부상 및 카세트가 부서질 수 있습니다.



- **키보드에 뾰족한 것으로 누르지 마십시오**

  Doing so may scratch the panel and cause the machine to break down.



- **배터리를 옳지 않은 type 으로 대신할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기해야 합니다.**



기계 설치에 대한 주의 사항

WARNING

다음과 같은 종류의 장소에 기계를 설치 하지 마십시오:

- 높은 온도와 높은 습도의 장소
- 직사광선에 노출된 장소
- 기계에 다른 액체나 물을 쉽게 엎지르게 되는 장소
- 과도한 진동이나 불안정으로 조성된 장소
- 에어컨이나 냉장고의 차가운 공기에 직접 노출되는 장소
- 작업장 바닥이나 기초가 불안정한 장소
- 많은 먼지와 오염이 심한 장소
- 전압 변동이 심하거나 전원이 안정되지 않은 곳







주의 기호

이 기계를 사용하는 자격을 갖춘 사람이 적당한 순서에 의해 사용하기 위해 사용설명서에 용도를 기술하였습니다. 다음 규칙을 나타내는 데 분류 및 위험의 수준, 또는 잠재적인 부상의 심각에 따라 예방하는데 사용됩니다.항상 이 설명서에 제공된 정보에 주의 하십시오. 실패에 따르는 개인적인 부상이나 재산 피해의 예방 조치가 될 수 있습니다.

이 설명서에는 다음과 같은 예방책 기호가 사용됩니다

	이는 잘못 취급할 경우, 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 타나냅니다. 또한, 이미 상당한 재산 피해가 있을 수 있습니다.
	이는 잘못 취급할 경우 비교적 적은 손상이나 재산의 손해가 발생할 수 있다는 잠재적 위험 상황을 나타냅니다

	작업에 참조 할 수 있게 정보를 나타냅니다.
	작업에 대한 추천 페이지를 나타냅니다.

목 차

CHAPTER 1 사용 전 1-1
1.1 사 양 1-1
1.2 유사 모델 1-2
1.3 부분 명칭과 기능 1-3
1.3.1 전면(BENCH TYPE) 1-3
1.3.2 후면(BENCH TYPE) 1-3
1.4 작동패널(키보드) 1-4
1.5 조정 1-5
1.5.1 레벨 조정(BENCH TYPE) 1-5
1.5.2 운영판넬(키보드)앵글 조정(BENCH TYPE) 1-5
1.6 라벨/영수증 재생하기 1-6
1.7 계량기 분해 및 재셋팅 1-9
1.7.1 계량기 분해 1-9
1.7.2 계량기 셋팅 1-9
1.8 기계 세척 1-10
1.8.1 써멀해드 세척 1-10
1.8.2 라벨센서 세척 1-11
1.8.3 인쇄롤러와 프리즘 세척 1-12
1.8.4 세척액을 사용할 경우의 주의 사항 1-13
1.9 스타팅 절차 1-14
1.9.1 전원 켜기 1-14
1.9.2 제로 조정 하기 1-15
1.9.3 초기화면으로 다시 돌아가기 1-16
CHAPTER 2 LABEL 출력 방법 2-1
2.1 라벨 이용 방법 2-1
2.1.1 무게 단위 제품 가격 2-1
2.1.2 고정 가격의 제품 가격 2-4
2.1.3 가공제품 고정 가격 2-7
2.1.4 가공된고정무게/고정단위제품가격 2-9
2.2 사용자 입장에서의 라벨 출력 방법 2-11
2.2.1 무게 단위 제품 가격 2-11
2.2.2 고정 가격의 제품 가격 2-14
2.2.3 가공제품 고정 가격 2-17
2.2.4 가공된고정무게/고정단위 제품 가격 2-19
CHAPTER 3 영수증 출력 방법 3-1
3.1 동일한 사용자 판매시 3-1
3.2 동일하지 않은 사용자 판매시 3-11
3.3 빈공간에 제품 등록하기 3-24
CHAPTER 4 제품 추적성 4-1

4.1 이전 데이터 추적 4-1
4.2 변경 데이터 추적 4-4
CHAPTER 5 임시 변경 작업 5-1
5.1 단위 가격 변경 5-1
5.2 고정 가격 변경 5-3
5.3 단위금액을 할인가격으로 5-5
5.4 단위금액에 대한 할인율 5-7
5.5 총금액을 할인가격으로 5-9
5.6 총금액을 할인율로 5-11
5.7 제품수량 변경 5-13
5.8 인쇄설정 5-15
CHAPTER 6 SELF-SERVICE OPERATIONS 6-1
6.1 제품무게 6-1
6.2 제품고정가격 6-3
CHAPTER 7 등록모드 7-1
7.1 수동입력등록 7-1
7.2 무게등록 7-3
7.3 수동입력취소 7-6
7.4 무게취소 7-9
CHAPTER 8 총 조정 모드 8-1
8.1 수동입력 지우기 8-1
8.2 무게 지우기 8-3
8.3 수동입력 8-6
8.4 무게입력 8-9
CHAPTER 9 집계 모드 9-1
9.1 일차 집계 9-1
9.2 주간 집계 9-4
9.3 누적 집계 9-6
9.4 부분 집계 9-8
9.5 프리셋트 보고서 출력 9-9
9.6 전체 지우기 9-10
CHAPTER 10 PROGRAM MODE 10-1
10.1 프로그램 모드 들어가기 10-1
10.2 PLU 파일 등록 10-4
10.3 활동 목록 등록 10-14
10.4 운영 등록 10-19
10.5 프리세트 키 등록 10-22
10.5.1 프리세트 기능 설정 10-22
10.5.2 프리세트 키에 이미지 지정 10-25

10.5.3 프리세트 키 색칠 10-27
10.5.4 프리세트 키 크기 변경 10-30
10.5.5 프리세트 키 이름 편집 10-33
10.5.6 프리세트 키 데이터 확인 10-36
10.5.7 프리세트 키 삭제 10-37
10.5.8 MEMBRANE KEYS 10-39
10.6 광고 메시지 등록 10-42
10.7 저장 이름 등록 10-46
10.7.1 기존의 저장 데이터 변화 10-46
10.7.2 새로운 저장 데이터 생성 10-49
10.8 새로운 부서명 등록 10-53
10.8.1 새로운 부서명 생성 10-53
10.8.2 기존의 부서 명칭 변경 10-57
10.9 그룹 이름 등록 10-59
10.9.1 새로운 그룹 이름 생성 10-59
10.9.2 기존의 그룹 이름 변경 10-62
10.10 ;요리 방법 등록 10-64
10.10.1 새로운 지침 생성 10-64
10.10.2 기존의 지침 변경 10-67
10.11 영양 파일 등록 10-69
10.11.1 새로운 영양 데이터 생성 10-69
10.11.2 기존의 영양 데이터 변경 10-72
10.12 별도의 메시지 등록 10-75
10.12.1 새 메시지 생성 10-75
10.12.2 기존 메시지 변경 10-78
10.13 쿠폰 메시지 등록 10-80
10.13.1 새 메시지 생성 10-80
10.13.2 기존 메시지 변경 10-83
10.14 팝업 메시지 증록 10-85
10.15 세무 등록 10-87
10.16 구성표를 TABLE 에 등록 10-88
10.16.1 새 TABLE 생성 10-88
10.16.2 기존 메시지 변경 10-92
10.17 GEN TABLE 등록 10-96
10.18 조회 TABLE 등록 10-99
10.18.1 새로운 TABLE 생성 10-99
10.18.2 기존 TABLE 변경 10-106
10.19 기타 분류 등록 10-110
10.20 고정 가격 표시 등록 10-111

10.20.1 새로운 가격표 생성 10-111
10.20.2 기존 가격표 변경 10-113
10.21 프리 메시지 등록 10-115
10.21.1 새로운 메시지 생성 10-115
10.21.2 기존 메시지 변경 10-118
10.22 라벨 등록 확인 10-120
CHAPTER 11 설정 모드 11-1
11.1 설정모드 들어가기 11-1
11.2 기계 번호 설정 11-3
11.3 판매 모드 설정 11-4
11.4 비밀 번호 설정 11-5
11.5 키 잠금 설정 11-10
11.6 데이터 보관 설정 11-14
11.7 프리세트 보고 설정 11-15
11.8 자동 프로그램 설정 11-19
11.9 기본 데이터 설정 11-21
11.10 PLU UPDATE 설정 11-29
11.11 영수증 설정 11-35
CHAPTER 12 조정 모드 12-1
12.1 조정 모드 들어가기 12-1
12.2 날짜/시간 조정 12-2
12.3 TOUCH PANEL 조정 12-4
12.4 DISPLAY 확인 12-6
부록 텍스트 편집 A-1
A.1 조작 판넬과 주요기능 A-1
A.2 일반 문자 편집 A-3
A.3 특수 문자 편집 A-6
A.4 라인 삭제 A-8
A.5 문자 삭제 A-9
A.6 문자 뒤로 보내기 A-11

1 사용 전

1.1 사양

항 목	설 명
사용 조건	온도: 5~ 35°C 습도: 30 ~85%, Non condensing.
전원공급 장치	AC100 – 240V, 50 / 60Hz
소비 전력	1.0A/0.5A
무게	Bench type: 약11.5 kg Pole type: 약12.5 kg
용량	15 kg: 0 ~6kg(2g), 6 ~15/(5 g)
무게의 정확성	1/3000
사용자/고객 표시부	백라이트와함께표시되는 7.0inch컬러액정, 480 X 234dots
인쇄 방식	Direct thermal 방식
Thermal head	2 inches (448dots) and 8 dots/mm
인쇄 속도	100mm/sec, 120mm/sec *Note: 인쇄속도는 라벨의 조건에 따라 달라질 수 있습니다..*
인쇄 크기	56mm
라벨 치수	Label 너비: 30mm ~ 60mm Label 길이: 20mm ~ 150mm
라벨 카세트의 수	7 cassettes
입력/출력	LAN 1 channel USB 1 channel CF 1 channel Drawer 2 channels
프로그램 저장소 매체	Flash ROM (32M bytes)

1.2 모델 종류



Bench Type



Pole Type



Elevated Type

1.3 부분명칭과 기능

1.3.1 전 면 (BENCH TYPE)



1.3.2 후 면 (BENCH TYPE)



1.4 작동 판넬(키보드)



■ 평상시 사용하는 키

C	입력한 숫자 값을 삭제하는데 사용	Mode	메뉴선택화면을 표시하는데 사용
PLU	등록된 제품 데이터를 호출하는데 사용	PgUp	이전페이지로 갈 때 사용.
Feed	라벨을 장착할 때 사용	PgDn	다음페이지로 갈 때 사용
Print	라벨관련 문제시 사용	▲	페이지 맨 처음으로 이동
Tare	자체중량을 입력할 때 사용	▼	마지막 페이지로 이동
→0← Zero	저울의 영점을 보정할 때 사용.	ESC	현재 모드에서 나갈 때 사용

1.5 조 정

1.5.1 레벨 조정 (BENCH TYPE)

CAUTION 기계가 수평이 되도록 설치하고 사용하십시오

전원이 꺼진 상태에 안정적인 플랫폼에 기계를 올려 놓고 4 개의 조정 레벨 장치를 이용하여 수평조정기 거품이 중앙에 위치하도록 한다. 만약 수평으로 설치가 안되었을 경우 정확한 측정을 수행할 수 없다.



1.5.2 작동패널 각도 조절(BENCH TYPE)

좀 더 보기 좋은 작업을 하기 위해서는 0 ~ 70 도 각도의 범위 내에서 작업 PANEL 을 조절한다



1.6 라벨/영수증 롤 장착하기

1. 본체에서 카세트를 꺼낸다

CAUTION

카세트를 꺼내기 전에 계량판 위에 아무것도 없도록 확실히 해야 한다



2. 롤홀더에 새로운 롤을 넣고 롤홀더를 올려 롤 상태를 고정 시킨다..



3. 아래그림을 참조하여 종이를 장착한다.





4 라벨경우 종이 스토퍼 도움으로 종이를 고정시킨 후 라벨이 타이트 해 질 때까지 손잡이를 반 시계 방향으로 부드럽게 회전하여 감는다



5. 종이 너비에 따라 매끄럽게 종이가 급송이 될 수 있게 조장하도록 안내하여 라벨/영수증을 부드럽게 움직이도록 한다





6. 카세트를 몸체 안으로 곧바로 밀어 원래의 위치로 돌아가도록 한다

⚠CAUTION

- 몸체 안으로 카세트 단위를 넣기 전 카세트 단위 바닥 위에 있는 자석에 아무것도 없어야 안전하다
- 몸체 안으로 천천히 카세트를 밀어 넣을 때 손가락이 걸리지 않도록 해야 한다



7. 라벨에 대한 문제는 key sheet 위에 [feed]key 를 누른다
그럴 때 라벨이 완전히 빠져 나왔는지 확인한다.



⚠CAUTION

종이가 손상되며 돌아갔을 경우 라벨이 올바르게 설정되었는지, 비스듬하게 종이가 돌아가는지 확인 하도록 한다.

1.7 계량판 철거 및 장착

1.7.1 계량판 제거

몸체에서 계량판을 철거할 때, 계량판을 위로 들어올려 뒤쪽 측면에 있는 두개의 갈고리에서 앞으로 당겨 계량판을 떼어 낼 수 있다



1.7.2 계량판 장착

계량판을 몸체위로 장착할 때는 뒤쪽 에 있는 2 개의 갈고리에 먼저 걸어 본체와 계량판 사이를 잘 맞추고 본체 고무 홀더와 계량판의 핀을 잘 삽입하도록 한다



1.8 기계의 청소

1.8.1 써멀해드의 청소

1. 몸체에서 카세트를 꺼냅니다

> **⚠ CAUTION**
> . 카세트를 꺼내기 전에 계량판 위에 아무것도 없도록 확실히 해야 한다



2. 면봉 솜끝을 이용하여 써멀 해드를 청소한다.



1.8.2 라벨 센서의 청소

1. 몸체에서 카세트를 꺼냅니다

> **⚠CAUTION**
> 카세트를 꺼내기 전에 계량판 위에 아무것도 없도록 확실히 해야 한다



2. 마른 천으로 라벨센서의 수신기와 emitter 를 닦는다.



1.8.3 인쇄롤러와 프리즘 청소

1. . 몸체에서 카세트를 꺼냅니다

> **⚠CAUTION**
> . 카세트를 꺼내기 전에 계량판 위에 아무것도 없도록 확실히 해야 한다



2. 인쇄롤러와 프리즘을 마른 천으로 닦는다..



1.8.4 청소 액을 사용하여 예방하기

CAUTION

부드러운 천과 중성세제를 이용하여 기계를 청소합니다.

Thinner,benzine 등은 사용하지 마세요. 원래의 기능을 손상시킬 수 있습니다.

일부분에 대해서는 청소용 액체를 사용합니다.(살균용알코올)

CAUTION	· 불 근처에서 청소를 하면 안되는 가연성 액체입니다 · 환기가 부족한 지역에서 액체를 가지고 청소하지 마십시오, 항상 적절한 환기를 제공한 상태에서 청소를 해야 합니다

사고가 났을 경우 다음 조치를 취하세요

눈에 액체가 닿았을 경우

- 즉시 15 분동아 적어도 물로 씻고, 의사와 상담하도록 한다.
- 콘텍트 렌즈를 착용한 경우라면 렌즈를 빼고 깨끗이 헹궈낸다.

액체가 당신 피부에 묻었을 경우

- 즉시, 비누를 이용하여 물과 함께 묻은 부분을 헹궈내도록 한다.
- 만약 접촉부위에 어떤 피부이상이 발견되거나 통증이 발견되면 의사와 즉시 상담하도록 한다.

액체의 냄새를 흡입했을 경우

- 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하여 피해자를 눕히거나 흥분을 가라앉히도록 한다.
- 만약 호흡이 어렵거나 멈췄을 경우 인공호흡을 하고 즉시 진료를 받도록 하게 한다.

액체를 삼켰을 경우

- 구토를 일으키지 않게 한다
- 피해자에게 마시거나 입을 헹구지 않게 아무것도 주지 않는다
- 피해자가 자연스럽게 구토를 한다면 호흡을 위해 앞으로 숙여 피해를 줄이도록 한다.
- 피해자가 안정적인 치료를 받게 조치를 취해야 한다

1.9 절차 시작하기

1.9.1 전원 켜기

1. 전원을 켜기 위해선 측면에 전원 스위치를 “I” 부분을 누른다.



2. 시간이 화면에 나타난다.
화면에 나타난 날짜와 시간과 현재의 날짜와 시간이 동일하면 [ENTER]키를 누르고 다음 단계로 진행한다.

Note: *날짜와 시간을 바꿀땐 메뉴안에 조정 모드로 들어가 “날짜/시간 설정”을 참조하도록 한다.*



3. 잠시후 초기 화면이 나타난다



1.9.2 영점 맞추기

1. 초기화면에 중량 값이 “0”으로 안되었을 경우



Key sheet 에 있는[zero]key 를 눌러 중량조절을 0 점으로 맞추도록 한다.

2. [zero]표시등은 중량 값이 0 과 일치한다는 것이다



1.9.3 초기화면으로 돌아갈 때

1. 초기화면으로 다시 돌아가려면 메뉴 선택 화면의 [판매]항목 또는 오른쪽 하단에 있는 아이콘을 누르도록 한다.



2. 처음 화면이 나타나게 된다



2

라벨에 대한 것

2.1 라벨 출력에 관한 방법

2.1.1 중량 단위 제품 가격

1. 초기 화면이 표시될 수 있도록 한다.

2. plu 번호를 호출하여 사용할 때 숫자 키를 이용하여 plu 번호를 누른 후 key sheet 에 있는 [plu]키를 누르거나 화면에 제품이 할당 된 단축 키를 누른다

EXAMPLE PLU No.6 “Roast Beef”



or



3. 이 제품은 추적 가능한 항목으로, 미리 추적 화면이 나타납니다.
추적 제품에 대한 자세한 내용은 제 4 장 참조하십시오.

4. 선택된 [plu]에 대해 화면에 나타납니다

용기무게 없는 경우



용기 무게를 포함한 경우



용기 무게로 들어가는 방법

새로운 용기 무게를 입력하려면 기존의 용기 무게 위에 새로운 용기무게를 숫자 키와 화면에 tare 표시 영역을 사용하여 입력한다

EXAMPLE 용기 무게 “50g””



5. 임시 변경 작업에 대한 자세한 내용은 제 5 장 참조

.

6. 계량판 위에 제품을 놓는다.

무게를 측정한 것에 대한 가격이 정해진다



7. 이때 인쇄모드 설정은 “manual”이다.



Key sheet 의 [PRINT]key 를 누른다. .



라벨이 발급된다



비 추적 제품 추적 제품

이때 인쇄 모드 설정은 “AUTO”이다,



무게가 안정되는 즉시 라벨이 발급 된다.



Non-traceable products

Traceable products

2.1.2 고정 가격의 제품 가격

1. 초기화면이 표시 될 수 있도록 합니다.



2. Key sheet 의 숫자 키를 사용하여 원하는 PLU 번호를 입력하거나 화면의 어디에 미리 할당 되어있는 제품 키를 누릅니다.

EXAMPLE PLU No.6 “Roast Beef”

6 ➔ PLU **or**

3. 이 제품은 추적 가능한 항목으로, 미리 추적 화면이 나타납니다.
추적 제품에 대한 자세한 내용은 제 4 장 참조하십시오.

4. 선택된 PLU 에 대해 화면에 나타납니다.

용기무게 없는 경우



용기 무게를 미리 포함한 경우



용기무게로 들어가는 방법

새로운 용기 무게를 입력하려면 기존의 용기 무게 위에 새로운 용기무게를 숫자 키와 화면에 tare 표시 영역을 사용하여 입력한다

EXAMPLE 용기무게 “50g”



5. 임시 변경 작업에 대한 자세한 내용은 제 5 장 참조.

6. 계량판 위에 제품을 올려 놓는다.

중량은 고정된 가격으로 동일하게 측정됩니다..



7. 이때 인쇄모드 설정은 “MANUAL”이다,



Key sheet 의 [Print]key 를 누른다..





비 추적 상품



추적 상품

이때 인쇄모드 설정은 “AUTO”이다



무게가 안정되는 즉시 라벨이 발급된다..



비 추적 상품



추적 상품

2.1.3 가공제품의 고정 가격

1. 초기 화면이 표시 될 수 있도록 한다.



2. Key sheet 의 숫자 키를 사용하여 원하는 PLU 번호를 입력하거나 화면의 어디에 미리 할당 되어있는 제품 키를 누릅니다.

EXAMPLE PLU No.6 “Roast Beef”



or



3. 이 제품은 추적 가능한 항목으로, 미리 추적 화면이 나타납니다.
추적 제품에 대한 자세한 내용은 제 4 장 참조하십시오.

4. 선택된 PLU 에 대해 화면에 나타난다.



5. 임시 변경 작업에 대한 자세한 내용은 제 5 장 참조

6. 라벨을 출력하려면 key sheet 의 [Print]key 를 누른다.



라벨 발행.



비 추적 상품

추적 상품

라벨 떼기



다음라벨을 발행합니다.



비추적 상품

추적 상품

Note: *인쇄를 중지하려면 [Print] key 를 다시 누릅니다.*

2.1.4 가공된 고정 무게/고정단위 제품 가격

1. 초기 화면이 표시 될 수 있도록 합니다..



2. Key sheet 의 숫자 키를 사용하여 원하는 PLU 번호를 입력하거나 화면의 어디에 미리 할당 되어있는 제품 키를 누릅니다.

EXAMPLE PLU No.6 “Roast Beef”



or



3. 이 제품은 추적 가능한 항목으로, 미리 추적 화면이 나타납니다.
추적 제품에 대한 자세한 내용은 제 4 장 참조하십시오.

4. 선택된 PLU 에 대해 화면에 나타난다..



5. 임시 변경 작업에 대한 자세한 내용은 제 5 장 참조

6. 고정무게를 사용할 때는 숫자 키를 이용하여 숫자를 입력한 후 “FIXED WEIGHT” 항목을 누른다.

EXAMPLE Fixed weight “858g”



7. [Print]key 를 눌러 라벨을 발행합니다..



라벨발행.

비추적 상품



추적 상품

라벨 떼기



다음 라벨을 발행한다



비 추적 상품

추적 상품

Note: *인쇄를 중지하려면 [Print]key 를 다시 누른다.*

2.2 사용자의 라벨 출력 방법

2.2.1 중량단위 제품 가격

1. 초기 화면이 표시 될 수 있도록 합니다.



2. . Key sheet 의 숫자 키를 사용하여 원하는 PLU 번호를 입력하거나 화면의 어디에 미리 할당 되어있는 제품 키를 누릅니다.

EXAMPLE PLU No.6 “Roast Beef”



or



3. 이 제품은 추적 가능한 항목으로, 미리 추적 화면이 나타납니다.
추적 제품에 대한 자세한 내용은 제 4 장 참조하십시오.

4. 선택된 PLU 에 대해 화면에 나타납니다.

용기 무게가 없는 경우



용기 무게를 미리 포함한 경우



용기 무게로 들어가는 방법

새로운 용기 무게를 입력하려면 기존의 용기 무게 위에 새로운 용기무게를 숫자 키와 화면에 tare 표시 영역을 사용하여 입력한다

EXAMPLE Tare weight “50g”



5. 임시변경에 대한 자세한 내용은 제 5 장 참조

6. 계량판 위에 제품을 올려 놓는다

무게가 측정 된 후 총 가격이 계산된다.



7. 라벨 출력시 화면에 나타난 사용 담당자 버튼을 누른다

EXAMPLE Operator “BETTY”



라벨 발행



2.2.2 고정 가격의 제품 가격

1. 초기 화면이 표시 될 수 있도록 한다.



2. Key sheet 의 숫자 키를 사용하여 원하는 PLU 번호를 입력하거나 화면의 어디에 미리 할당 되어있는 제품 키를 누릅니다.

EXAMPLE PLU No.6 “Roast Beef”



or



3. 이 제품은 추적 가능한 항목으로, 미리 추적 화면이 나타납니다.
추적 제품에 대한 자세한 내용은 제 4 장 참조하십시오.

4. 선택된 제품에 대해 화면에 나타나게 된다..

용기 무게가 없는 경우



용기무게를 미리 포함한 경우



EXAMPLE Tare weight “50g”



용기 무게로 들어가는 방법

새로운 용기 무게를 입력하려면 기존의 용기 무게 위에 새로운 용기무게를 숫자 키와 화면에 tare 표시 영역을 사용하여 입력한다

5. 임시변경에 대한 자세한 내용은 제 5 장 참조

6. 제품을 계량판 위에 올려 놓는다.

측정된 무게의 총가격이 계산된다.

7. 라벨출력시 화면에 나타난 해당된 사용 담당자의 버튼을 누른다

EXAMPLE Operator “BETTY”



라벨 발행.



2.2.3 가공제품 고정가격

1. 초기 화면이 표시 될 수 있도록 한다



2. Key sheet 의 숫자 키를 사용하여 원하는 PLU 번호를 입력하거나 화면의 어디에 미리 할당 되어있는 제품 키를 누릅니다.

EXAMPLE PLU No.6 “Roast Beef”



or



3. 이 제품은 추적 가능한 항목으로, 미리 추적 화면이 나타납니다.
추적 제품에 대한 자세한 내용은 제 4 장 참조하십시오.

4. 선택된 PLU 에 대해 화면에 나타난다..



5. . 임시변경에 대한 자세한 내용은 제 5 장 참조

6. 라벨 출력시 화면에 나타난 사용한 담당자의 해당 버튼을 누른다.

EXAMPLE Operator “BETTY”



라벨 발행



2.2.4 가공된 고정 무게/고정 단위 제품 가격

1. 초기 화면이 표시 될 수 있도록 한다.



2. Key sheet 의 숫자 키를 사용하여 원하는 PLU 번호를 입력하거나 화면의 어디에 미리 할당 되어있는 제품 키를 누릅니다.

EXAMPLE PLU No.6 “Roast Beef”

6 ➔ PLU **or**



3. 이 제품은 추적 가능한 항목으로, 미리 추적 화면이 나타납니다.
추적 제품에 대한 자세한 내용은 제 4 장 참조하십시오.

4. 선택된 PLU 에 대해 화면에 나타난다..



5. 임시변경에 대한 자세한 내용은 제 5 장 참조

6. 숫자키를 이용하여 고정무게를 입력하고 “fixed weight”항목의 키를 누른다

EXAMPLE Fixed weight “858g”



7. 라벨 발행시 화면에 나타난 해당 담당자의 버튼을 누른다.

EXAMPLE Operator “BETTY”



라벨 발행



3

영수증 발행

3.1 작업자가 같은 판매시

1. 초기화면이 제공되었는지 확인한다..



2-1 화면에 원하는 상품 카테고리를 선택하여 해당 항목을 누른다.

EXAMPLE Select “Meat” category.



2-2 선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용여 원하는 숫자를 입력하고 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다.

EXAMPLE Select PLU No.1 “Rib Steak”.



or



2-3 plu 화면이 나타난다.(호출 1 화면이 나온다.)

Weighing Unit Price PLU



2-4 계량판에 상품을 올려 놓는다.



2-5 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다..

EXAMPLE Select “Operator 002”.



2-6 선택된 작업자의 소계가 화면에 보여진다..



3-1 화면에 일치하는 항목을 누름으로써 원하는 상품 카테고리를 선택한다..

EXAMPLE Select “Fish” category.

3-2 선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용하여 원하는 숫자를 입력한후 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다.

EXAMPLE Select PLU No.102 “Maine Lobster”.

or



3-3 plu 화면이 나온다.

Fixed Price PLU



3-4 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다..

EXAMPLE Select “Operator 002”.



3-5 선택된 작업자의 소계가 화면에 보여진다..



4-1 화면에 일치하는 항목을 누름으로써 원하는 카테고리를 선택한다.

EXAMPLE Select “Bakery” category.



4-2

EXAMPLE Select PLU No.201 “Live Wild Cherry Clam”. 선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용하여 원하는 숫자를 입력한후 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다.





4-3

[plu]화면이 나타난다.

Weighing Fixed Price PLU



4-4

계량판에 상품을 올려놓는다.



4-5 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다..

EXAMPLE Select “Operator 002”.



4-6 선택된 작업자의 소계가 화면에 보여진다.

5-1 화면에 일치하는 항목을 누름으로써 원하는 상품 카테고리를 선택한다..

EXAMPLE Select “Meat” category.

5-2 선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용하여 원하는 숫자를 입력한후 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다.

EXAMPLE Select PLU No.4 “Pork Chops”.





5-3 plu 화면이 나타난다..

Fixed Unit Price PLU



5-4 숫자키를 사용하여 중량을 입력하고 “중량”항목을 누른다.

EXAMPLE Weight “400g”



5-5 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다..

EXAMPLE Select “Operator 002”.



5-6 선택된 작업자의 소계가 화면에 보여진다.

6. 화면의 소계항목을 누르면 좀 더 자세한 데이터를 표시할 수 있다.

7. 자세한 소계에 대해 확인하기 위해 등록한 상품이 화면에 나타난다..



8. 영수증 발행을 위해 키시트의 [print]키를 누른다..





9. 확정된 소계 화면이 나타난다..



3.2 작업자가 다른 판매시

1. 초기화면이 제공되었는지 확인한다..



2-1 **EXAMPLE** Product registration by “Operator 002”

화면에 일치하는 항목을 누름으로 원하는 카테고리를 선택한다.

EXAMPLE Select “Meat” category.

2-2 선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용하여 원하는 숫자를 입력한후 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다.

EXAMPLE Select PLU No.1 “Rib Steak”.



or



2-3 plu 화면이 나타난다..

Weighing Unit Price PLU



2-4 계량판 위에 상품을 올려놓는다..



2-5 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다..

EXAMPLE Select “Operator 002”.



2-6 선택된 작업자의 소계가 화면에 보여진다..



3-1 **EXAMPLE** Product registration by “Operator 002”

화면상에 일치하는 항목을 누름으로 원하는 상품 카테고리를 선택한다..

EXAMPLE Select “Fish” category.

3-2 선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용하여 원하는 숫자를 입력한후 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다.

EXAMPLE Select PLU No.102 “Maine Lobster”.

or



3-3 plu 화면이 나타난다..

Fixed Price PLU



3-4 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다.

EXAMPLE Select “Operator 002”.



3-5 선택된 작업자의 소계화면이 보여진다..

4-1 **EXAMPLE** Product registration by “Operator 001”

화면에 일치하는 항목을 누름으로써 원하는 상품 카테고리를 선택한다.

EXAMPLE Select “Bakery” category.



4-2 선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용하여 원하는 숫자를 입력한후 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다.

EXAMPLE Select PLU No.201 “Live Wild Cherry Clam”.

4-3 Plu 화면이 나타난다.

Weighing Fixed Price PLU



4-4 계량판에 상품을 올려놓는다.



4-5 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다..

EXAMPLE Select “Operator 001”.



4-6 선택된 작업자의 소계가 화면에 보여진다..



5-1 **EXAMPLE** Product registration by “Operator 002”

화면상에 일치하는 항목을 누름으로써 원하는 상품 카테고리를 선택한다..

EXAMPLE Select “Meat” category.



5-2

선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용하여 원하는 숫자를 입력한후 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다.

EXAMPLE Select PLU No.4 “Pork Chops”.



or



5-3

Plu 화면이 나타난다..

Fixed Unit Price PLU



5-4

중량으로 이용하여 입력시 숫자키를 이용하여 중량을 입력한 후에 화면의 중량항목을 누르면 된다.

EXAMPLE Weight “400g”



5-5 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다.

EXAMPLE Select “Operator 002”.



5-6 선택한 작업자의 소계가 화면에 보여진다..

6. 좀 더 자세한 소계 data 를 확인하려면 소계항목을 누른다..

7. 자세한 소계의 상품 등록된 것이 화면에 나타나 확인할 수 있다. 그런 다음 거래에 대한 자세한 부분을 선택하여 확인 할 수 있다.



8. 영수증발행을 위해 키시트의 [print]키를 누른다..



9. 확정된 소계화면이 나타난다..



10-1 EXAMPLE Product registration by “Operator 001”

화면에서 일치하는 항목을 누름으로써 원하는 카테고리를 선택한다..

EXAMPLE Select “Meat” category.



10-2

선택되어진 카테고리를 위한 미리 조절된 plu 프리세트 화면이 나타난다.
그리고 나서 숫자판을 사용하여 원하는 숫자를 입력한후 [plu]키를 누르거나 원하는 상품이 배정된 화면상에 이미 조정된 키를 간단하게 누른다

EXAMPLE Select PLU No.3 “Round Steak”.



or

10-3

plu 화면이 나타난다.

Weighing Unit Price PLU



10-4 계량판에 상품을 올려 놓는다.



10-5 상품을 파는 판매자 화면 버튼을 누른다.

EXAMPLE Select “Operator 001”.



10-6 선택된 작업자의 소계가 화면에 보여진다..



11 **EXAMPLE** Receipt issue by “Operator 001”

소계항목을 눌러 좀더 자세한 소계 data 를 확인한다..

12 소계화면이 나타나면 등록한 상품을 확인 할 수 있다..



13 영수증발행을 위해 시트키의 [print]키를 누른다





14 확정된 소계화면이 나타난다..



3.3 상품 등록 취소

1. 거래된 상품 등록을 취소하기 위해 상품 등록 확정 소계 화면을 연다..



2. 원하는 상품 등록 항목을 선택하기 위해 누른다.

EXAMPLE 3 번째물품을 취소



***Note:** 선택을 하기위해 키시트의 [▲] or [▼] keys 를 누른다.*

3. 화면상에 [VOID]버튼을 누른다.



4. 확정 화면이 나타나면 실행을 위해 [EXEC] button 을 누른다.



5. 선택된 물품이 취소되었다..



6. 영수증 발행을 위해 키시트상 [PRINT]키를 누른다..





Deleted by a dashed line

7. 확정된 소계화면이 나타난다.



4 TRACEABILITY 상품

4.1 이전 트레서빌리티 데이터를 참조

1. 초기화면이 표시될 수 있게 한다..



2. 숫자키를 사용하여 원하는 숫자를 입력하고 [PLU]키를 누르거나 단순하게 화면에 미리 할당되어 있는 제품키를 누르면 된다.

EXAMPLE PLU number “6”.



or



3. 트레서빌리티항목의 상품인 경우 트레서빌리티 화면이 나타난다..



4. 이전 처리되었던 추적 데이터를 참조하기 위해서 [list]버튼을 누른다.



5. 트레서빌리티내역이 화면에 나오면 원하는 데이터필드를 선택하여 누른다.



6. 선택된 데이터 화면이 나오면 [SET]버튼을 누른다.



7. 선택된 plu 가 화면에 나타난다..

Weighing Unit Price Products



Fixed Price Products



Fixed Unit Price Products



Weighing Fixed Price Products



4.2 트레서빌리티데이터 변경

1. 초기의 화면이 나오게 한다..



2. 숫자키를 사용하여 원하는 숫자를 입력하고 [PLU]키를 누르거나 단순하게 화면에 미리 할당되어 있는 제품키를 누르면 된다.

EXAMPLE PLU number “6”.



or



3-1 이 제품은 추적 가능 항목으로 트레서빌리티화면이 나타난다.
그럼 화면에 필요한 정보의 정확 여부를 확인한다..
이때 데이터를 선택하고 [set]버튼을 누른다.



3-2 만약 데이터가 정확하지 않는다면 원하는 데이터 필드를 눌러 선택한다.

EXAMPLE Select “France”.



EXAMPLE Change to “Argentina”.

데이터가 변경되었다.

“factory”데이터 변경하려면 해당 필드를 누른다.



원하는 데이터 필드를 선택한다..



데이터가 변경되면 [set]버튼을 누른다.. Then, press the [SET] button.



4. Lot data 를 변경할 경우 해당 필드를 누른다.



트레서빌리티 lot number set 화면이 나타난다..



[ABC][ERASE][BACKSPACE]버튼을 이용하여 변경하고 [BACK]버튼을 눌러 마무리한다.



확인화면이 나오면 [저장]버튼을 눌러 데이터를 저장한다.



트레서빌리티화면이 나타난다.그러면 [SET]버튼을 누른다.



5. 선택된 PLU 가 화면에 나타난다.

Weighing Unit Price Products



Fixed Price Products



Fixed Unit Price Products



Weighing Fixed Price Products



6

서비스 자가 진단

6.1 제품의 무게

1. 초기 화면이 나오도록 합니다.



2. 원하는 제품을 해당 버튼을 이용하여 선택합니다..

EXAMPLE Select “Roast Beef”



3. 선택된 제품에 대해 화면에 나타납니다..



4. 계량판에 제품을 올려 놓도록 한다..

측정된 무게의 총 가격이 계산된다.



5. 라벨 발행시 화면에 나타난 [Label Print] 버튼을 누른다



라벨 발행.



6.2 제품 고정 가격

1. 초기 화면이 나타나도록 합니다.

2. 원하는 제품을 해당 버튼을 이용하여 선택합니다..

EXAMPLE Select “Roast Beef”

3. 선택된 상품에 대해 화면에 나타난다.
라벨 발행시 화면에 나타난 [Label Print] 버튼을 누른다.



라벨 발행



7

등록모드

7.1 수동 입력 등록

1. 메뉴선택 화면을 나오게 하려면 key sheet 에 mode 버튼을 누른다.

Mode

누계 항목을 누른다.



2. 누계 화면이 나타난다.



3. 원하는 PLU 번호를 입력하고 key sheet 에 [PLU]버튼을 누른다..

EXAMPLE PLU number “6”.

6 ➔ PLU

선택된 제품의 누계가 화면에 나타난다..



4. 누계는 해당항목인 수량, 중량 금액을 눌러 등록 하고 화면의 [누계]버튼을 누른다

EXAMPLE Quantity “1 pc.”, Weight “169g”, Price “$0.84”



5. 확인화면이 나타나면 화면의 [EXEC] 버튼을 누른다..



6. 등록이 완성된 상태다..



7.2 무게 등록

1. 작업메뉴로 가려면 key sheet 의 mode 키를 누른다..

Mode

Then, press the “ACC (Accumulator)” filed.





2. 무개 누계를 나오게 하려면 -[WGT-ACC]항목을 누른다



3. Key sheet 에 원하는 PLU 번호를 입력한다.

EXAMPLE PLU number “6”.



선택한 제품의 무개 누계가 화면에 나타난다..



4. 계량판위에 제품을 올려놓고 화면의 [누계]버튼을 누른다...



5. 화면에 나온 것을 확인하고 화면의 [EXEC] button 을 누른다.



6. 계량판으로 부터 제품을 제거 한다



7.3 수동 입력 취소

1. Key sheet 의 [MODE] key 를 이용하여 작업메뉴로 들어간다.

다음으로 누계항목을 누른다..





2. 입력된 수치를 취소하려면 [수치취소]항목을 누른다



3. Key sheet 를 이용하여 원하는 PLU 번호를 입력하고 [PLU] 항목을 누른다

EXAMPLE PLU number “6”.



무효하고자 하는 선택된 번호의 제품이 화면에 나타난다



4. 등록된 수량,중량, 가격의 입력상태를 무효하고자 할 땐 각자 항목을 누르고 화면의 [취소]항목버튼을 누른다

EXAMPLE Quantity “1 pc.”, Weight “169g”, Price “$0.84”



5. 화면에 나온 것을 확인하고 화면의 [EXEC] button 을 누른다.



6. 등록이 완성된 상태다..


ACC1(INPUT NUM VOID)
21-JUN-2007(THU) 15:36
6
<
ROAST BEEF
>
DAILY
PCS
WEIGHT(kg)
PRICE(£)
TOTAL
9
2.938
15.89
INPUT
0
0.000
0.00
CALC.
9
2.938
15.89
Lot No.
NUM. VOID
WGT. VOID
NUM. ACC
WGT. ACC
INPUT
SPECIAL
SPEC.U/P
TRACE HISTORY
VOID
ACC

7.4 중량 취소

1. Key sheet 의 [MODE] key 를 이용하여 작업메뉴로 들어간다

다음으로 누계항목을 누른다





2. 중량 취소를 하려면 화면에 [중량 취소] 항목을 누른다



3. Key sheet 를 이용하여 원하는 PLU 번호를 입력하고 [PLU] 항목을 누른다

EXAMPLE PLU number “6”.



취소하고자 하는 선택한 번호의 제품이 화면에 나타난다.



4. 계량판위에 제품을 올려놓고 화면의 [취소]버튼을 누른다



5. . 화면에 나온 것을 확인하고 화면의 [EXEC] button 을 누른다.



6. 계량판 위의 제품을 제거한다..



8 집계 조정 모드

8.1 수동입력 지우기

1. Key sheet 의 [MODE]key 를 이용하여 메뉴 선택 화면으로 간다..

화면에 [집계 조정]항목을 누른다.





2. Key sheet 를 이용하여 원하는 .PLU 번호를 입력한다.

EXAMPLE PLU number “6”.



선택된 제품이 집계조정 모드상에 나타난다..



3. 수량,중량,가격에 대한 감산을 등록하기 위해서 화면에 [감산]항목을 누른다

EXAMPLE Quantity “1 pc.”, Weight “169g”, Price “$0.84”



4. 나타난 화면을 확인하고 [EXEC]를 누른다.



5. 등록이 완성된 상태이다.



8.2 무게 지우기

1. . Key sheet 의 [MODE]key 를 이용하여 메뉴 선택 화면으로 간다

화면에 [집계 조정]항목을 누른다





2. 집계조정모드 화면상에 [중량감산] TAB 을 누른다.



3. Key sheet 를 이용하여 원하는 .PLU 번호를 입력한다

EXAMPLE PLU number “6”.



집계 모드 화면상에 선택된 제품이 나타난다..



4. 제품을 계량판에 올려 놓고 [감산]항목을 누른다.



5. 나타난 화면을 확인하고 [EXEC]항목을 누른다..



6. 계량판 위의 제품을 제거한다.



8.3 수동 입력

1. . Key sheet 의 [MODE]key 를 이용하여 메뉴 선택 화면으로 간다

그런 다음 [집계 조정]항목을 누른다.





2. 집계조정모드 화면상에 [수치가산] TAB 을 누른다.



3. Key sheet 를 이용하여 원하는 .PLU 번호를 입력한다

EXAMPLE PLU number “6”.



집계 모드 화면상에 선택된 제품이 나타난다



4. 입력된 수량,중량,가격을 누르고 [가산]버튼을 누르면 등록된다

EXAMPLE Quantity “1 pc.”, Weight “169g”, Price “$0.84”



5. 나타난 화면을 확인하고 [EXEC]를 누른다.

.



6. 등록이 완성된 상태이다



8.4 중량 입력

1. Key sheet 의 [MODE]key 를 이용하여 메뉴 선택 화면으로 간다

다음으로 [집계 조정]항목을 누른다..





2. 집계 조정 모드 화면상에 [중량가산]tab 을 누른다



3. Key sheet 를 이용하여 원하는 .PLU 번호를 입력한다

EXAMPLE PLU number “6”.



집계모드 화면상에 선택된 제품이 나타난다..



4. 계량판에 제품을 올려놓고 [가산]항목을 누른다



5. 나타난 화면을 확인하고 [EXEC]를 누른다.



6. 계량판 위의 제품을 제거한다..



9

집계 모드

9.1 일별 집계

1. [생산일별집계]항목을 누른다.



2. 일별집계항목 화면이 나타난다..



3. [시간] tab 을 누르면 시간 별 집계가 화면에 나타난다.
화면의[▼] or [▲] button 눌러 페이지 화면을 변경한다.





4. [대분류.] tab 을 누르면 부문별 항목이 화면에 나타난다..
화면의 [▼] or [▲] button 을 눌러 페이지 화면을 바꾼다



5. [그룹] tab 을 누르면 그룹별 항목이 화면에 나타난다..
.화면의 [▼] or [▲] button 을 눌러 페이지 화면을 바꾼다



6. [상품] tab 을 누르면 정해진 모든 상품들이 화면에 나오게 된다



Key sheet 를 이용하여 PLU 번호를 누르고 [PLU]항목을 누른다.

EXAMPLE PLU number “6”.

6 ➔ PLU



7. [작업자] tab 을 누르면 입력된 모든 작업자가 화면에 나타난다



8. [종류] tab 을 누르면 작업의 종류별로 화면에 나타난다.



금지	분석된 항목은 열거할 수 없다
대분류	분석된 항목은 대분류로 열거.
중분류	분석된 항목은 그룹별로 열거.
호출번호	분석된 PLU 번호는 오름차순으로 수행된다
금액높은순	분석된 결과 금액이 오름차순으로 수행된다..
중량높은순	분석된 결과 중량이 오름차순으로 수행된다.
수량높은순	분석된 결과 수량이 오름차순으로 수행된다.
금액낮은순	분석된 결과 금액이 내림차순으로 수행된다
중량낮은순	분석된 결과 중량이 내림차순으로 수행된다.
수량낮은순	분석된 결과 수량이 내림차순으로 수행된다.

9.2 주간 집계

1. [생산주간집계]항목을 누른다.



2. 주간집계 화면이 나타난다..
[▼] or [▲] button 으로 페이지 화면을 변경한다.





3. 요일별 TAB 누르면 일주일중 요일별 집계를 확인할 수 있다.
[▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지 화면을 변경한다.


PROD WEEKLY TOTAL(SUN) 21-JUN-2007(THU) 15:35 1/5
No. HOURLY PCS WEIGHT(kg) PRICE(£)
0 00:00 ~ 00:59 0 0.000 0.00
1 01:00 ~ 01:59 0 0.000 0.00
2 02:00 ~ 02:59 0 0.000 0.00
3 03:00 ~ 03:59 0 0.000 0.00
4 04:00 ~ 04:59 0 0.000 0.00
TOTAL 0 0.000 0.00
WEEK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
PROD WEEKLY TOTAL(SUN) 21-JUN-2007(THU) 15:35 5/5
No. HOURLY PCS WEIGHT(kg) PRICE(£)
20 20:00 ~ 20:59 0 0.000 0.00
21 21:00 ~ 21:59 0 0.000 0.00
22 22:00 ~ 22:59 0 0.000 0.00
23 23:00 ~ 23:59 0 0.000 0.00
TOTAL 0 0.000 0.00
WEEK SUN MON TUE WED THU FRI SAT

9.3 누적 집계

1. [생산누적집계]항목을 누른다.



2. 누적집계 화면이 나타난다



3. 화면에 [대분류]tab 눌러 각 부문별 집계를 얻을 수 있다..
화면의[▼] or [▲] button 을 눌러 페이지 변경을 할 수 있다.



4. 화면에[그룹별] tab 을 눌러 그룹별 집계를 얻을 수 있다.
화면의 [▼] or [▲] button 을 눌러 페이지 변경을 할 수 있다.



5. 화면에[작업자] tab 을 눌러 작업자별 집계를 할 수 있다.
화면의[▼] or [▲] button 을 눌러 페이지 변경을 할 수 있다.



6. 화면의[종류] tab 을 눌러 종륩ㄹ 집계를 할 수 있다.
화면의[▼] or [▲] button 을 눌러 페이지 변경을 할 수 있다.



금지	분석된 항목은 열거할 수 없다
대분류	분석된 항목은 대분류로 열거.
중분류	분석된 항목은 그룹별로 열거.
호출번호	분석된 PLU 번호는 오름차순으로 수행된다
금액높은순	분석된 결과 금액이 오름차순으로 수행된다..
중량높은순	분석된 결과 중량이 오름차순으로 수행된다.
수량높은순	분석된 결과 수량이 오름차순으로 수행된다.
금액낮은순	분석된 결과 금액이 내림차순으로 수행된다
중량낮은순	분석된 결과 중량이 내림차순으로 수행된다.
수량낮은순	분석된 결과 수량이 내림차순으로 수행된다.

9.4 TRACEABILITY 집계

1. 화면에 "트레서빌리티집계"항목을 누른다.



2. 트레서빌리티집계상품 항목이 화면에 나온다
화면의 [▼] or [▲] button 으로 페이지 변경을 할 수 있다.
화면의 [상세]버튼을 눌러 트레서빌리티 집계를 할 수 있다..



3. 트레서빌리티집계 항목이 화면에 나온다..



9.5 프리세트 보고서 출력

1. [프리세트보고서] 항목을 누른다.



2. 프리세트리포트 화면이 나온다..



3. 원하는 보고서를 얻기 위해 해당 필드를 누른다.
화면의[시작] button 을 눌러 선택한 리포트를 모두 출력 한다.



9.6 집계 지움

1. 화면의 [▼] button 을 누른다.



2. 메뉴선택화면에서 두번째 페이지에 나온다
화면의 [집계지움]필드을 누르면 집계 지움 화면이 나온다.



3. 집계지움 화면이 나온다 l



4. 원하는 보고서를 위하여 해당 필드를 누른다..



5. 화면의[실행]버튼을 누른다.



6. 확인된 화면이 나오면 [실행]버튼을 눌러 실행하도록 한다..



10 등록 모드

10.1 등록 모드 들어가기

1. 초기 화면이 나오게 한다.



2. key sheet 의 [MODE]KEY 를 누른다..

작업 메뉴 선택 화면이 나온다.
그러면, 화면의 [[등록]버튼을 누른다.



3. 등록 메뉴 선택 화면이 나온다
화면의[▼] or [▲] button 을 눌러 페이지를 변경 할 수있다.



MENU SELECT
21-JUN-2007(THU) 11:13
1/8
OPERATE
TOTAL
PROGRAM
SETUP
ADJUST
PLU FILE
CAMPAIGN
OPERATORS
PRESET KEY
AD MSG
MENU SELECT
21-JUN-2007(THU) 11:13
2/8
OPERATE
TOTAL
PROGRAM
SETUP
ADJUST
STORE NAME
DEPARTMENT
GROUP
COOKING INSTRUCTION
NUTRITION(USA)
MENU SELECT
21-JUN-2007(THU) 11:13
3/8
OPERATE
TOTAL
PROGRAM
SETUP
ADJUST
EXTRA MESSAGE1
EXTRA MESSAGE2
EXTRA MESSAGE3
COUPON MESSAGE
POP MESSAGE
MENU SELECT
21-JUN-2007(THU) 11:13
4/8
OPERATE
TOTAL
PROGRAM
SETUP
ADJUST
TAX
SCHEME TABLE
GEN TABLE
LOOKUP TABLE
MINCE TRACEABILITY



Note: *KEY SHEET 의 [ESC]키를 눌러 등록 모드를 종료 한다.*

10.2 PLU FILE REGISTRATION

1. 등록 메뉴 선택화면에 [PLU 파일]항목을 누른다..



2. 상품 목록이 화면에 나온다.
화면의[▼] or [▲] 버튼을 눌러 페이지를 변경한다.



3. 원하는 항목을 선택하여 누르고, 화면의 [상세]버튼을 누른다..

EXAMPLE Select “Roast Beef”.



4. 상품에 대한 상세 화면이 나온다..
PLU 이름을 수정 하려면 화면의 [편집]버튼을 누른다.



5. 문자 편집 화면이 나온다..

"문자편집"부록에 나와있는 절차에 따라 문자를 편집한다.



6. 처음의 매출 관련된 표시가 화면에 확인된다.

Sales Mode: 중량



Sales Mode: 정금액



Sales Mode: 중량/정금액



Sales Mode: 정단가



ITEM	DESCRIPTION
판매모드	[<] or [>] button 을 눌러 판매 모드를 선택한다. 0: 중량 1: 정금액 2: 중량/정금액 3: 정단가
할인모드	[<] or [>] button 을 눌러 할인 모드를 선택한다. 0: 일반가격 1: 특가 2: 총가격에 대한 할인금액 (-원) 3: 총가격에 대한 %할인 (-%) 4: 특단가 5: 단가금액을 금액할인 (단가-원) 6: 단가금액을 %할인 (단가-%)
변동금액	[<] or [>] button 을 눌러 변동금액 시스템을 허용할지 여부를 선택한다.
단가 정금액	정 단가 금액을 입력한 후 단가 항목을 누른다
할인금액	할인금액 또는 할인 %를 입력하고 해당 항목을 누른다.
수량	포장 수량을 입력하고 해당 항목을 누른다
수량기호	정금액 기호 목록이 화면에 나온다.  원하는 항목을 눌러 선택한다.
세금	원하는 숫자를 눌러 이 항목을 누른다
정중량	정중량을 입력한 후 이 항목을 누른다.
용기	용기중량을 입력한후 이 항목을 누른다.
하한중량	하한 중량을 입력한 후 이 항목을 누른다.
상항 중량	상항중량을 입력한 후 이 항목을 누른다.

7. 두 번째 판매 관련 화면을 선택하기 위해 [판매 2] tab 누른다



ITEM	DESCRIPTION
점 플래그	[<] or [>] button 을 눌러 점 플래그 사용 여부를 선택한다.
	0: OFF 1: ON
점 형식	[<] or [>] button 을 눌러 점 형식 여부를 선택한다.
	0:중량 1:정중량
점	원하는 숫자를 입력하고 이 항목을 누른다.

8-1 메시지 관련 화면을 선택 하기 위해 [메시지] tab 을 누른다.



8-2 원하는 항목을 선택하여 누른다..

EXAMPLE “Extra Message 1”.



8-3 메시지 1 목록 화면이 나오면 원하는 항목을 선택하여 누른다.

EXAMPLE "Extra Message BB".



9-1 이미지 관련 화면을 선택하기 위해 [IMAGE] tab 을 누른다..



9-2 원하는 항목을 선택하여 누른다..

EXAMPLE "이미지 1"을 선택하여 누른다..



9-3 이미지 1 목록 화면이 나오면 원하는 항목을 선택하여 눌러 [설정]버튼을 누른다.

EXAMPLE Select “Image No.8”.



10. 안전처리이미지 인쇄여부를 원하는 대로 선택하여 누른다.



11-1 인쇄관련 하면을 선택하기 위해[인쇄] tab 을 누른다.



11-2 [첫번째라벨포맷번호.] button.을 누른다.



11-3

포맷목록 화면이 나온다..
그러면 해당 필드를 눌러 원하는 형식을 선택한다.

EXAMPLE Select “Format No.5”.



ITEM	DESCRIPTION
첫번째 라벨인쇄	[<] or [>] 버튼을 이용하여 첫번째 라벨 인쇄여부를 선택한다.
	1: YES 2: NO
두번째 라벨 인쇄	[<] or [>] 버튼을 이용하여 두번째 라벨 인쇄여부를 선택한다.
	1: YES 2: NO

Note: *이 같은 절차는 두번째 라벨 포맷 번호 설정에 적용 됩니다.*

12. 날짜 관련 화면을 설정하기 위해 [날짜] tab 을 누른다.



ITEM	DESCRIPTION
가공일 인쇄	가공일 인쇄 여부를 선택한다.
가공시간 인쇄	[<] or [>] button 을 이용하여 원하는 인쇄방법을 선택한다.. 0: 인쇄금지 1: 지정 2: 시계
가공시간 DATA	이 항목을 사용하는 여부는 “가공시간인쇄”에 오로지 ”지정”항목으로가 선택되어야 이 항목을 입력할 수 있다. 시간을 입력 후 이 항목을 누른다.
유효일 인쇄	유효일 인쇄여부를 선택할 수 있다.
SB 시간 인쇄	[<] or [>] button 을 눌러 원하는 인쇄방법을 선택한다.. 0: 인쇄금지 1: 지정 2: 상대
SB 시간 데이터	“SB 시간인쇄”여부에 따라 이 항목을 결정 이용할 수 있다. 시간에 대한 숫자를 입력하고 이 항목을 누릅니다..
유효기간 (일)	“SB 시간인쇄”선택하는 것에 따라 이 항목을 이용할 수 있다 날짜에 대한 숫자를 입력후 이 항목을 누른다..
UB 날짜인쇄	날짜 인쇄 사용 여부에 대한 것을 선택한다..
UB 날짜데이터	“UB 날짜인쇄”선택 여부에 따라 이 항목을 선택한다.. 날짜에 대한 숫자를 입력 후 이 항목을 누른다.

13. 코드관련 화면을 선택하기 위해 [코드] tab 을 누른다..



ITEM	DESCRIPTION
상품코드	상품코드를 입력하고 이 항목을 누른다.
REGISTER 코드	등록 코드를 입력 하고 이 항목을 누른다.
POS 플래그	"POS 참조"에서 "PLU 파일"을 선택하였을 때 이 항목을 이용한다. POS 플래그 번호를 입력하고 이 항목을 누른다.
바코드	바코드숫자를 입력 후 이 항목을 누른다..
POS 참조	참조방법에 대한 하나를 선택한다. 0: 참조 1: PLU 파일
BARCODE 유형	이 항목은 "POS 참조"에 "PLU 파일"이 선택되어 있을 때 사용 합니다. 바코드 유형 항목을 눌러 바코드 유형 중 하나를 선택하여 PLU 유형 을 나오게 한다.. 
POS 포멧	바코드 포맷 항목을 눌러 바코드 형식 중 하나를 선택하여 바코드 형식이 나오게 한다.. 

	
TRACE 동작	트레서빌리티 동작 여부 선택한다..
대분류 번호	이 항목을 누르면 대분류 목록이 화면에 나온다.. 대분류 목록이 나오면 해당 항목을 누르거나 대분류 번호를 입력하여 대분류 번호 항목을 누른다.
중분류 번호	이 항목을 누르면 중분류 목록이 화면에 나온다. 중분류 목록이 나오면 해당 항목을 누르거나 중분류 번호를 입력하여 대분류 번호 항목을 누른다.

10.3 캠페인 목록 등록

1. 등록 메뉴 선택 화면에서[캠페인]항목을 누른다..



2. 캠페인 목록이 화면에 나온다.
화면의[▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지를 변경할 수 있다.



3. 캠페인 번호를 만들기 위해 PLU 번호를 입력 후 PLU 항목을 누르고 새로운 캠페인 파일을 만든다.

EXAMPLE Campaign number “2”.



확인화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다.



4. 지정된 캠페인 데이터 항목이 화면에 나온다.



5. 캠페인 시작날짜를 입력하고 “시작날짜”항목을 누른다..

EXAMPLE Start date "June 25, 2007”





6. 시작시간을 입력하고 “시작시간”항목을 누른다. . .

EXAMPLE Start time "08:00”





7. 캠페인 종료 날짜를 입력하고 “종료날짜” 항목을 누른다..

EXAMPLE End date "June 27, 2007”





8. 종료 시간을 입려하고 “종료시간”항목을 누른다..

EXAMPLE End time "21:00”



9. 호출할 상품 목록을 가기 위해서 [호출] button 을 누른다.



10. 상품목록이 화면에 나오면 원하는 상품 항목을 선택하여 누른다.

EXAMPLE PLU number “4”



11. 캠페인 데이터 목록이 화면에 나오면 다시 [호출]버튼을 눌러 다음 상품을 선택한다...

.



목록 화면이 나오면 원하는 항목을 선택하여 누른다.

EXAMPLE Percent discount “-%”





12. 숫자 값을 입력하고 등록을 위해 “할인금액”항목을 누른다.

EXAMPLE 10%

1 0 0



13. 추가 등록을 위하여 9~12 단계를 반복한다..
그런 후 이 절차의 마지막으로 가기 위해 [리턴]버튼을 누른다.



캠페인 목록이 화면에 나온다..



10.4 작업자 등록

1. 등록 메뉴 선택 화면에서 [작업자]항목을 선택한다..



2. 작업자 목록 화면이 나온다.



3. 작업자 번호를 누른 후 key sheet 의 [PLU]키를 누르면 새로운 작업자 등록 선택 화면이 나온다.

EXAMPLE Operator number “7”.

7 ➔ PLU

The confirmation screen appears. Press the [ENTER] button.



4. 선택된 작업자 번호에 작업자 편집 화면이 나온다.



"문자편집" 부록에 설명된 절차에 따라 문자를 수정한다..



5. Key sheet 의 [ESC] key 를 눌러 편집 모드로부터 나온다.

확인 화면이 나온다..
그런 다음 [저장]버튼을 눌러 data 를 저장한다.



6. 편집한 문자가 등록 되었다..



7. [리턴]버튼을 눌러 이 절차를 마무리 한다..



10.5 프리세트 키 등록

10.5.1 프리세트 기능

1. 화면의 [프리세트키]를 누른다.



2. 프리세트(패널) 화면이 나온다..



3. [설정]버튼을 선택한다..



4. 원하는 버튼을 누르면 프리세트 기능을 배정된다.



5. 이용할 수 있는 기능 목록이 화면에 표시된다.
[▼] or [▲] button 을 이용하여 화면 페이지를 변경할 수 있다.



6. 기능목록의 원하는 기능을 선택하여 [설정]버튼을 누른다.

EXAMPLE Select PLU function.



7. 상품목록 화면이 나오면 원하는 항목을 선택하여 누른다.

EXAMPLE Select PLU No.2.



8. 선택한 PLU 가 할당된다.



9. 더 등록을 하기 위해 4~8 단계를 반복한다..

10.5.2 프리세트키에 이미지를 지정

1. 화면의 “프리세트키” 를 누른다..



2. 프리세트키(패널)화면이 나온다.



3. [이미지] button 을 누른다..



4. 기능키는 이미 할당된 프리세트 키를 정하여 누른다.

EXAMPLE Select “Roast Beef”



5. 이미지 목록 화면이 나온다.



6. 지정된 이미지를 선택하여 누른다..

EXAMPLE Image No.3



7. 지정된 곳에 이미지가 할당된다..



8. 더 등록을 하기 위해 4~7 단계를 반복한다..

10.5.3 색상 프리세트키

1. 화면의 [프리세트키]항목을 누른다.



2. 프리세트키(패널)화면이 나온다.



3. [색상]버튼은 누르면 [배경색]을 선택하여 정할 수 있다.



4. 프리세트키를 정하여 누른다.

EXAMPLE Select “Roast Beef”



5. 프리세트키(색상)화면이 나오면 원하는 색상을 선택하여 누른다..



6. 키에 선택한 색상의 배경이 주어진다.



7. [배경색]버튼을 누르면 [글자색]버튼 항목으로 바뀐다.



8. 프리세트키를 정하여 누른다.

EXAMPLE Select “Roast Beef”



9. 프리 세트키(색상) 화면이 나오면 원하는 색상을 선택하여 누른다.



10. 키에 선택된 색상이 주어진다..



11. 더 등록을 하기 위해서 4~10 단계를 반복한다.

10.5.4 프리세트키 크기 변경

1. 화면의 [프리세트키] 항목을 누른다..



2. 프리세트키(패널)화면이 나온다.



3. [크기] button 을 누르면 "소"를 선택하여 정할 수 있다.



[소]버튼은 누르면 [중]버튼으로 바뀐다.



[중]버튼을 누르면 [대]버튼으로 바뀐다.



4-1 정해진 키의 사이즈가 변경된다.

EXAMPLE “Roast Beef” key 를 [중]키를 눌러 변경한다..

[중] button 눌러 선택한다.



“Roast Beef” key.를 누른다.



4-2 지정된 키의 크기가 변경된다..

EXAMPLE “Roast Beef” key.의 사이즈를 [대]로 변경한다.

[대] button 을 눌러 선택한다.



“Roast Beef” key 를 누른다..



5. 더 등록하려면 3~4-2 단계를 반복한다.

10.5.5 프리세트키 명 편집

1. 화면의 [프리세트키]항목을 누른다.



2. 프리세트키(패널)화면이 나온다.



3. [편집]버튼을 선택하여 누른다.



4. 프리세트키를 정하여 선택하여 누른다.

EXAMPLE [Roast Beef] key.를 선택한다.



5. 프리세트키명 편집 화면이 나온다.



6. "문자편집"을 참조하여 해당 절차에 따라 편집한다.

EXAMPLE "Beef Fillet".





7. 편집을 완성하고 난 후 [ESC]키를 누른다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 눌러 DATA 를 저장한다.



8. 편집된 문자가 등록된다.



9. 더 등록할 경우 4~8 단계를 반복한다.

10.5.6 프리세트키 데이터 확인

1. 화면의 “프리세트키”항목을 누른다.



2. 프리세트키(패널)화면이 나온다.



3. [데이터]버튼을 선택하여 누른다.



4. 지정된 프리세트키를 누른다. 버튼에 관련된 DATA 가 나온다..

EXAMPLE “Beef Fillet” and the PLU No.6



10.5.7 프리세트키 삭제

1. 화면에 “프리세트키”항목을 누른다..



2. 프리세트키(패널)화면이 나온다.. [설정]버튼을 눌러 확인한다..



3. 삭제하려는 프리세트키를 누른다..

EXAMPLE Delete the [Roast Beef] key”.



4. 기능목록이 화면에 나타난다. 지정한 기능항목이 두드러지게 나타난다.



5. "NO"항목을 선택하여 누르고 [설정]버튼을 누른다.



6. 선택된 키가 삭제 되었다..



7. 더 삭제를 할 경우 3~6 단계를 반복한다.

10.5.8 멤브레인 키

1. 화면의 “프리세트키”항목을 누른다..



2. 프리세트키(패널)화면이 나오면 [멤브레인] tab 을 누른다..



3. 프리세트키 (멤브레인)화면이 나온다.



4. 프리세트데이터 할당될 곳을 정해진 멤브레인키를 선택하여 누른다.



화면에 보이는 대로 키번호 나 이름을 선택한다..
지정된 기능키는 이름 항목을 눌러 선택한다.



5. 기능목록이 화면에 나온다.



6. 배정하고자 하는 지정된 기능을 유사한 항목을 눌러 선택하고, [설정]버튼을 누른다.

EXAMPLE Select “PLU”



7. 상품목록이 화면에 나오면 원하는 항목을 누른다.

EXAMPLE PLU No.5



8. 선택된 PLU 에 선택된 멤브레인 키가 배정된다..



10.6 광고문 등록

1. 등록메뉴선택화면에 [광고문]항목을 누른다..



2-1 광고문 목록 화면이 나온다..
첫번째 메시지를 만들려면 [신규]버튼을 누른다..



2-2 처음메시지를 좀 더 새롭게 할 때 지정된 메시지 번호나 키시트의 PLU 키를 입력한다.

XAMPLE Message number “2”.



3. 확인화면이 나타나면 [선택]버튼을 누른다.



4. 광고문(텍스트)화면이 나타나면 [편집]버튼을 누른다.



광고문편집화면이 나온다.



"문자편집"을 참조하여 지정된 메시지를 편집 하도록 한다.



키시트의 [ESC] key 를 눌러 문자 편집 모드로부터 나간다.

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 눌러 데이터를 저장한다..



5. 광고문(텍스트)화면에 정해진 메시지 번호가 나타난다.



ITEM	DESCRIPTION
텍스트표시형식	화면의[<] or [>] button 을 눌러 표시 형식을 선택한다..
	0: 없음 1: 슬라이드 2: 플래쉬
이미지표시형식	화면의[<] or [>] button 을 눌러 표시 형식을 선택한다.
	0: 없음 1: 슬라이드 2: 플래쉬
텍스트표시속도	화면의 [<] or [>] button 을 눌러 표시 속도를 정한다..
	0: 빠름 1: 중간 2: 느림
표시회수	데이터의 표시회수를 입력하고자 할 때 이 항목을 누른다..

6. 화면의[이미지] tab 을 누르면 광고문(이미지)화면이 나온다..



7. 그림을 설정하고자 할 때 지정된 항목을 누른다..



8. 이미지목록이 화면에 나온다..



9. 지정된 항목을 선택하여 [설정]버튼을 누른다..



선택된 이미지는 지정된 항목에 배정된다..



10. 더 등록할 경우 7~9 단계를 반복한다.
이 절차를 마무리 하기 위해서는 [리턴]버튼을 누른다..
편집된 메시지가 등록되었다..



10.7 점포명 등록

10.7.1 현재 점포 데이터 변경

1. 등록 메뉴선택화면에서 “점포명”항목을 누른다.



2. 초기 상점 데이타가 화면에 나온다.
점포의 데이터를 변경시엔 [편집]버튼을 누른다..



3. 점(점명편집)화면이 나타난다..



4. “문자편집”부록을 참조하여 문자를 편집하도록 한다..



5. 시트키의 [ESC]키를 눌러 편집모드로부터 나간다..

ESC

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다.



6. 변경된 점포명을 갖게 된다.



7. "주소"항목을 선택하여 [편집]버튼을 누른다..

8. 점(주소편집)화면이 나온다..



9. "문자편집"부록을 이용하여 문자편집을 한다..



10. Sheet key 의 [ESC]키를 눌러 편집화면으로부터 나간다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



11. 바뀐 점 주소를 갖게 된다.



10.7.2 새로운 점포 데이터 생성

1. 등록 선택 화면에서 “점포명”항목을 누른다..



2. 초기 점포 데이터 화면이 나온다..



3. 원하는 매장 번호를 입력하고 [PLU]키를 누르면 새로운 점포 데이터가 생성된다.

EXAMPLE Store number “1”



확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



4. 점포명 편집 화면에서 선택한 점포 번호가 나타난다..



5. "문자편집".부록을 이용하여 문자편집을 하도록 한다.



6. Sheet key 의 [ESC]키를 이용하여 편집 화면으로부터 나간다..

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



7. 등록된 점포명을 갖게 된다.



8. "주소"항목을 선택하여 누른후 [편집]버튼을 누른다.

9. 점(주소편집)화면이 나타난다..



10. "문서편집"부록을 참고하여 주소 편집을 하도록 한다..

11. Sheet key 의 [ESC] key 를 눌러 편집화면으로부터 나간다.

ESC

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



12. 등록된 점포주소를 갖게 된다...



13. 초기 점포 데이터를 지정 데이터 번호를 입력하고 화면의 [프린터 1]또는 [프린터 2]항목을 누른다.

EXAMPLE Set the store number “1” for printer #1.

1



10.8 부문명 등록

10.8.1 새로운 부문명 만들기

1. 등록 메뉴 선택 화면에서 [대분류]항목을 누른다.

2. 부문목록 화면이 나오면 [신규]버튼을 누른다..



3. 확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다.



4. 부문편집 화면이 나온다..



5. "문자편집".을 참조 하여 문자 입력을 한다.



6. Sheet key 의 [ESC]를 눌러 편집 화면을 나간다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



7. 편집한 문자가 등록되었다



8. 더 부문명을 만들려면 숫자 키를 사용하여 원하는 부문 번호를 입력하고 sheet key 의[PLU]키를 누른다.

EXAMPLE Department number "2".



확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



9. 부문편집 화면이 나온다..



10. "문서편집"부록을 참조하여 문서 편집을 한다.

11. Sheet key 의[ESC]키를 눌러 편집 화면을 나간다..

확인 화면이 나오면 [저장] 버튼을 누른다.



12. 편집한 문자가 등록되었다.



13. 더 등록하려면 8~12 단계를 반복한다..

10.8.2 기존 부문명 변경

1. 등록메뉴선택 화면에서 “대분류”항목을 누른다..

2. 부문목록이 화면에 나온다..



3. 원하는 항목을 선택하여 기존 데이터를 변경한다..



4. 선택된 부문의 편집화면이 나온다..



5. "문자편집".부록의 설명에 따라 문서를 편집한다.

6. Sheet key 의[ESC]키를 눌러 편집 화면을 나간다..

확인화면이 나오면 [저장]키를 누른다..



7. 편집한 문자가 등록되었다.



8. 더 등록을 하려면 3~7 단계를 반복한다..

10.9 중분류명 등록

10.9.1 새로운 그룹명 만들기

1. 등록메뉴선택 화면에서[중분류]항목을 누른다..

2. 그룹목록 화면이 나오면 [신규]버튼을 누른다..



3. 확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



4. 그룹 편집 화면이 나온다..



5. "문자편집"부록을 참조하여 문자편집을 한다..



6. 시트키의 [ESC]키를 눌러 편집 화면을 나간다..

확인화면이 나오면 [저장] 버튼을 누른다..



7. 편집된 문자가 등록되었다..



8. 숫자키를 사용하여 원하는 그룹 번호를 입력하고 시트키의 [PLU]키를 눌러 그룹을 만든다.

EXAMPLE Group number “2”.



확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



9. 그룹 편집 화면이 나온다..



10. 더 등록을 한다면 5~9 단계를 반복한다.

10.9.2 기존 그룹명 변경

1. 등록 메뉴 선택 화면에서 “중분류”항목을 누른다..

2. 그룹목록이 화면에 나온다..



3. 기존의 데이터를 변경하려면 원하는 항목을 선택하여 누른다.



4. 그룹편집 화면이 나온다.



5. "문자편집"부록을 참고하여 문자 편집을 하도록 한다.



6. 시트키의 [ESC]키를 눌러 편집화면을 나간다..

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다.



7. 편집된 문자가 등록되었다..



8. 더 등록하려면 3~7 단계를 반복한다..

10.10 요리설명 등록

10.10.1 새로운 설명 만들기

1. 등록메뉴선택에서 “요리설명”항목을 누른다..

2. 요리시간 목록이 화면에 나오면 [신규]버튼을 누른다.



3. 확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다.



4. 조리시간 편집 화면이 나온다..



5. "문자편집"부록을 참고하여 문자를 편집한다..



6. 시트키 [ESC]키를 눌러 문자 편집 화면에서 나간다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



7. 편집된 문자가 등록되었다..



8. 등록을 위해 각각의 숫자키를 입력 하여 해당 필드를 누른다.

EXAMPLE Base time “35 minutes”



9. 원하는 요리안내 번호를 누르고 시트키의 [PLU]키를 누른다.

EXAMPLE Cooking instruction number “2”.



확인화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



10. 조리시간편집화면이 나온다..

11. 더 등록을 하려면 5~10 단계를 반복 하도록 한다..

10.10.2 기존 설명 변경

1. 등록 메뉴선택 화면에서 “요리설명” 항목을 누른다.

2. 요리시간 목록 화면이 나온다.



3. 기존의 변경하고자 하는 원하는 항목을 선택하고 [상세]버튼을 누른다.



4. 조리시간 편집 화면이 나온다.



5. "문자편집"부록을 참조하여 문자 편집을 한다.

6. 시트키의[ESC]키를 이용하여 문자 편집 화면에서 나간다..

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다.



7. 편집된 문자가 등록되었다..



8. 더 등록을 하려면 3~7 단계를 반복한다..

10.11 영양분 자료 등록

10.11.1 새로운 영양분 데이터 만들기

1. 등록메뉴선택 화면의 “영양분”항목을 누른다..

2. 영양분 목록 화면이 나오면 [신규]버튼을 누른다..



3. 확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



4. The Nutrition Data Programming screen for the selected nutrition number appears. When creating a text for “Serving Size”, press the [EDIT] button.



5. 영양분 편집 화면이 나온다.



6. "문자편집"부록을 참고하여 문자를 편집한다.



7. 시트키의[ESC]항목을 눌러 문자 편집을 나간다..

The confirmation screen appears. Then, press the [SAVE] button.



8. The edited text has been registered. Then, enter a nutrition data for each field using the numeric keys and press the corresponding field for registration.



9. When creating more nutrition data, enter a desired nutrition number using the numeric keys and press the [PLU] key on the key sheet.

EXAMPLE Nutrition number “2”.



The confirmation screen appears. Then, press the [ENTER] button.



10. Repeat steps 4 through 9 for more registrations.

10.11.2 기존 영양분 데이터 변경

1. 등록 메뉴 선택 화면에서 “영양분”항목을 누른다..

2. 영양분 목록 화면이 나온다.



3. 지정할 영양분 번호를 선택하거나 숫자키를 이용하여 입력후 [PLU]버튼을 누른다..

EXAMPLE Nutrition number “2”.



.



4. [상세]버튼을 누른다.,



5. The Nutrition Data Programming screen for the selected nutrition number appears. When changing a text for “Serving Size”, press the [EDIT] button.



6. 영양분 편집 화면이 나온다..



7. “문자 편집”부록을 참조 하여 문자를 편집한다.



8. 시트키의[ESC]키를 눌러 문자편집화면에서 나간다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다.



9. The edited text has been registered. When necessary, enter a nutrition data for each field using the numeric keys and press the corresponding field for registration.



10. 변경을 한 후 [리턴]버튼을 누른다..



11. 더 등록 하려면 3~10 단계를 반복한다..

10.12 특별한 메시지 등록

10.12.1 새로운 메시지 만들기

1. 등록메뉴선택 화면에 “메시지 1”을 누른다..



2. 메시지 1 목록 화면이 나오면 [신규]버튼을 누른다.



3. 확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



4. 메시지 1 편집 화면이 나온다.



5. "문자편집"부록을 참고하여 문자를 편집 하도록 한다..



6. 시트키[ESC]키를 눌러 문자 편집 화면에서 나간다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



7. 편집된 문자가 등록 되었다..



8. 메시지를 더 만들 경우 숫자키를 사용하여 원하는 메시지 번호를 입력하고 시트키의 [PLU]KEY 를 누른다.

EXAMPLE Message number “2”.



확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다.



9. 더 등록 하려면 4~8 단계를 반복한다..

10.12.2 기존 메시지 변경

1. 등록선택메뉴화면에서 “메시지 1”항목을 누른다..



2. 메시지 1 목록화면이 나온다.



3. 지정된 메시지 번호를 선택한다..

EXAMPLE Message number “2”.

지정된 항목을 누르거나 숫자 키를 입력 하여 [PLU]키를 눌러 들어가도 된다.





4. [상세]버튼을 누른다.



5. 메시지 1 편집 화면이 나온다.



6. "문자편집"부록을 참조하여 문자편집을 한다..

7. 시트키[ESC]키를 이용하여 문자편집을 나간다..

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



8. 더 등록 하려면 3~7 단계를 반복한다..

10.13 쿠폰 메시지 등록

10.13.1 CREATING NEW MESSAGES

1. 등록메뉴 선택 화면에서 “쿠폰메시지”항목을 누른다..



2. 쿠폰메시지목록 화면이 나오면 [신규]버튼을 누른다.



3. 확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



4. 쿠폰메시지 편집 화면이 나온다..



5. "문자편집"부록을 참조하여 문자를 편집한다.



6. 시트키[ESC]키를 이용하여 문자편집을 나간다.

ESC

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



7. 편집된 문자가 등록 된다..



8. 다른메시지를 더 만들경우 숫자키를 이용하여 메시지 번호를 입력하고 시트키[PLU]KEY 를 누른다.

EXAMPLE Message number "2".

2 ➔ PLU

확인화면이 나오면 [선택]키를 누른다..



9. 더 등록 하려면 4~8 단계를 반복한다..

10.13.2 기존 쿠폰메시지 변경

1. 등록메뉴선택 화면에서 “쿠폰 메시지”항목을 누른다.



2. 쿠폰메시지 목록 화면이 나온다..



3. 지정된 메시지 번호를 선택하거나.

EXAMPLE Message number “2”.

Press a desired field,



숫자키를 이용하여 지정 번호를 입력후 [PLU]키를 누른다.



4. [상세]버튼을 누른다..



5. 쿠폰메시지 편집 화면이 나온다.

6. "문자편집"부록을 참조하여 문자를 편집한다..

7. 시트키의[ESC]KEY 를 이용하여 문자 편집 화면을 나간다..

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



8. 더 등록을 하기 위해선 3~7 단계를 반복한다..

10.14 POP 메시지 등록

1. 등록메뉴선택 화면에서"POP 메시지"항목을 선택한다..



2. POP 메시지 목록이 화면에 나온다..



3. 원하는 메시지 번호를 입력하고 시트키의[PLU]키를 누른다.

EXAMPLE Message number "7".



확인 화면이 나오면[선택]버튼을 누른다.



4. POP 메시지 편집 화면이 나온다.



"문자편집"부록을 참조하여 문자 편집을 한다..

5. 시트키[ESC]키를 이용하여 문자 편집 화면을 나간다..

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



6. 편집된 문자가 등록 되었다..



7. 더 등록을 하려면 3~6 단계를 반복한다..

10.15 세금 등록

1. 등록메뉴선택 화면의 “세금”항목을 누른다..



2. 세금목록이 화면에 나온다..



3. 세금 시스템을 변경 할 때 원하는 항목을 선택하여 누른다..



ITEM	DESCRIPTION
세금형식	세금형식을 눌러 선택한다.
	제외 포함 면세
세율	숫자 값을 입력하고 이 항목을 누른다..

10.16 스킴 테이블 등록

10.16.1 새로운 테이블 만들기

1. *등록메뉴선택 화면에서 "스킴테이블"항목을 누른다..*



2. *스킴목록이 화면에 나타나면 [신규]버튼을 누른다..*



3. *확인 화면이 나타나면 [선택]버튼을 누른다..*



4. *구성표상세(기본)화면이 나타나면 [편집]버튼을 누른다..*



5. *스킴표편집 화면이 나온다.*



6. *"문자편집"부록을 참조하여 문자편집을 한다..*



7. *시트키[ESC]키를 눌러 문자 편집 화면에서 나간다..*

ESC

확인 화면이 나오면[저장]버튼을 누른다..



8. *편집된 문자가 등록 되었다..*



ITEM	DESCRIPTION
보유로트번호	*이 로트번호 항목을 눌러 사용여부를 선택한다..*
	0: No *1: Yes*
패스포트 포멧번호	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다..*
아이콘 번호	*숫자값을 입력하고 이 항목을 누른다..*
생활 오프셋	*숫자값을 입력하고 이 항목을 누른다..*
무게 제한 제어	*제한 여부를 이 항목을 눌러 선택 할 수 있다..*
	0: No *1: Yes*
날짜 제한 제어	*날짜 제한여부를 이 항목을 눌러 선택 할 수 있다..*
	0: No *1: Yes*
손실%	*숫자 값을 입력 하고 이 항목을 누른다.*



ITEM	DESCRIPTION
로트/몸통	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다..*
GTIN	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다..*
중량	*숫자 값을 입력 하고 해당 항목을 누른다..*
패스포트 로트 시작	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다.*
패스포트 GTIN 시작	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다. .*



9. 다른 테이블을 더 만들경우 숫자 키를 이용하여 원하는 테이블 번호를 입력하고 [PLU]키를 누른다.

EXAMPLE Table number “2”.



확인화면이 나타나면 [선택]버튼을 누른다..



10. 더 등록하려면 4~9 단계를 반복한다..

10.16.2 기존 스킴 테이블 변경

1. 등록선택화면에서 “스킴테이블”항목을 누른다..



2. 스킴목록 화면이 나온다.



3. 선택하고자 하는 지정 항목을 누르거나

EXAMPLE Table number “2”.



숫자키를 이용하여 숫자를 입력후 [PLU]버튼을 누른다.



4. [상세]버튼을 누른다.



5. 구성표상세(기본)화면이 나온다..



ITEM	*DESCRIPTION*
보유로트번호	*이 로트번호 항목을 눌러 사용여부를 선택한다..*
	0: No *1: Yes*
패스포트 포멧번호	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다..*
아이콘 번호	*숫자값을 입력하고 이 항목을 누른다..*
생활 오프셋	*숫자값을 입력하고 이 항목을 누른다..*
무게 제한 제어	*제한 여부를 이 항목을 눌러 선택 할 수 있다..*
	0: No *1: Yes*
날짜 제한 제어	*날짜 제한여부를 이 항목을 눌러 선택 할 수 있다..*
	0: No *1: Yes*
손실%	*숫자 값을 입력 하고 이 항목을 누른다.*



ITEM	*DESCRIPTION*
로트/몸통	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다..*
GTIN	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다..*
중량	*숫자 값을 입력 하고 해당 항목을 누른다..*
패스포트 로트 시작	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다.*
패스포트 GTIN 시작	*숫자값을 입력 하고 이 항목을 누른다. .*



6. 테이블명을 편집하고자 할 때 [편집]버튼을 누른다..



7. 스킴테이블 편집 화면이 나온다.



8. "문자편집".부록을 참조하여 문자를 편집한다.



9. 시트키[ESC]키를 이용하여 문자 편집 화면을 나간다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



10. 편집된 문자가 등록되면 [리턴]버튼을 누른다.



11. 스킴목록 화면이 나타난다..



12. 더 등록을 하려면 3~11 단계를 반복한다..

10.17 젠테이블 등록

1. 등록메뉴선택 화면에서 “젠테이블”항목을 누른다..



2. 젠테이블이 화면에 나온다.



3. 원하는 젠테이블을 선택하고 누른다..



4. 숫자 값을 입력 하고 해당 항목을 누른다..



5. 제목텍스트를 변경하고자 할 때 [편집]버튼을 누른다.

6. 제표편집 화면이 나온다..



7. "문자편집"부록을 참조 하여 문자편집을 한다.



8. 시트키의[ESC]키를 눌러 문자 편집 화면을 나간다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



9. 편집된 문자가 등록되었다.



10. 더 등록을 할 경우 3~9 번 단계를 반복한다.

10.18 색인 테이블 등록

10.18.1 새로운 테이블 만들기

1. 등록메뉴선택에서 “색인목록”을 누른다..



2. 조회테이블 화면이 나오면 [신규]버튼을 누른다.



3. 확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다.



4. 조회테이블 데이터 목록 화면이 나오면 [편집]버튼을 누른다.



5. 색인헤더표편집 화면이 나온다.



6. "문자편집"부록을 참조하여 문자편집을 한다..



7. 시트키의[ESC]키를 눌러 편집 화면을 나간다..

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다.



8. 문자 편집이 등록 된 것을 확인 하면 [신규]버튼을 누른다.



9. 확인화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다.



10. 조회테이블데이터목록 편집 화면이 나온다..



11. "문자편집"부록을 참조하여 문자편집을 한다.



12. 시트키의[ESC]키를 눌러 문자편집을 나간다..

ESC

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



13. 문자편집이 등록 되게 된다.



14. 다른 데이터 문자를 등록할때는 숫자키를 이용하여 데이터 숫자를 입력후 시트키의 [PLU]키를 누른다.

EXAMPLE Data number “2”.

2 ➔ PLU

확인 화면이 나오면 [선택]버튼을 누른다..



15. 색인해더편집화면이 나온다.



16. "문자편집"부록을 참조하여 문자 편집을 한다.



17. 시트키의[esc]키를 눌러 문자 편집을 나간다.

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



18. 문자 편집이 등록되었다..



19. 다른 데이터를 더 저장 하려면 14~18 단계를 반복한다..

20. 조회테이블데이터목록 화면에서 [리턴]버튼을 눌러 화면을 나간다.



21. 색인목록 화면이 나온다..



22. 다른 색인을 더 등록하려면 색인 번호를 숫자키를 이용하여 입력후 시트키의 [plu]키를 누른다.

EXAMPLE Header number “2”.



The confirmation screen appears. Then, press the [ENTER] button.



23. 조회테이블데이터목록 화면이 나오면 [편집]버튼을 누른다..



24. 색인헤더표 편집 화면이 나온다.

25. “문자편집”부록을 참조하여 문자 편집을 한다..

26. 시트키의[ESC]키를 이용하여 문자편집 화면을 나간다..

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



27. 문자편집이 등록되고 [리턴]버튼을 누르고 나온다.



28. 색인목록 화면이 나온다.



29. 좀 더 색인 목록을 등록 하려면 22~28 단계를 반복한다..

10.18.2 기존 테이블 변경

1. 등록메뉴선택화면의 “색인테이블”항목을 누른다.



2. 색인목록 화면이 나온다..



3. 원하는 해당 항목의 색인 목록을 누른다.

EXAMPLE Table number “2”.

또는 숫자키의 숫자를 누르고 [PLU]버튼을 누른다..



4. [상세]버튼을 누른다..

5. 조회테이블데이터목록이 나온다.
색인헤더명 변경시 [편집]버튼을 누른다.



6. 색인헤더표편집 화면이 나온다..

7. "문자편집"부록을 참조하여 문자 편집을 한다..



8. 시트키의[esc]키를 눌러 문자편집을 나간다.

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..

9. 문자 편집이 등록됐다..



10. 해당 항목을 눌러 원하는 데이터 문자를 선택하고 데이터 텍스트변경시 [상세]버튼을 누른다.



11. 색인데이터 편집 화면이 나온다..



12. "문자편집"부록을 참조하여 문자 편집을 한다..



13. 시트키의[esc]키를 이용하여 문자편집을 나간다.

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다.



14. 문자 편집이 등록되었다.



15. 좀 더 데이터텍스트를 등록하려면 10~14 단계를 반복한다.

16. 좀 더 색인 해더텍스트를 등록하려면 3~15 단계를 반복한다..

10.19 민스트레서빌리티 등록

1. 등록메뉴선택 화면에서 “민스트레서빌리티”항목을 누른다..



2. 민스트레서빌리티 화면이 나온다.



3. 숫자값을 입력하고 등록을 위해 해당 항목을 누릅니다.
이 절차를 마무리 하고 돌아가기 위해서는 [리턴]버튼을 누릅니다.



10.20 정액수량기호 등록

10.20.1 새로운 금액 기호 만들기

1. 등록메뉴선택 화면에서 “정액수량기호”항목을 누른다.



2. 정금액 기호목록이 화면에 나온다..



3. 숫자키를 이용하여 원하는 마크 번호를 입력하고 [plu]버튼을 누른다.

EXAMPLE Mark number “6”.

6 ➔ PLU

The confirmation screen appears. Then, press the [ENTER] button.



4. 정액기호편집 화면이 나온다.



5. "문자편집"부록을 참조하여 문자편집을 한다.



6. 시트키의[esc]키를 이용하여 문자 편집 화면을 나간다..

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다.



7. 문자편집이 등록 되었다..

이 절차를 완료 하려면 [리턴]버튼을 누른다..



10.20.2 기존 금액 기호 변경

1. 등록메뉴선택 화면에서 “정액 수량 기호”항목을 누른다..



2. 행당 항목을 눌러 원하는 마크번호를 선택한다..

EXAMPLE Mark number “2”.



또는 숫자키를 이용하여 해당 번호를 입력후 [plu]키를 누른다..



3. 정액기호편집 화면이 나온다..

4. “문자편집”을 참조하여 문자편집을 한다.



5. 시트키의[esc]키를 눌러 [저장]버튼을 누른다..

The confirmation screen appears. Then, press the [SAVE] button.



6. 편집된 문자가 등록 됐다..



7. 더 등록을 하려면 2~6 단계를 반복한다..

10.21 프리메시지 등록

10.21.1 CREATING NEW MESSAGES

1. 등록 메뉴선택 화면에서 “프리 1”항목을 누른다.



2. 프리 1 목록 화면이 나오면 [신규]버튼을 누른다.



3. 확인 화면이 나오면 [확인] 버튼을 누른다..



4. 프리 1 편집 화면이 나온다.



5. "문자편집"부록을 참조하여 문자를 편집 한다..



6. 시트키의[esc]키를 눌러 문자 편집을 나간다..

확인 화면이 나오면 [저장]버튼을 누른다..



7. 편집된 문자가 확인 되었다..



8. 숫자키를 이용하여 원하는 메시지 번호를 입력하고 시트키의[plu]키를 누른다.

EXAMPLE Message number "2".



확인화면이 나오면[확인]버튼을 누른다..



9. 더 등록을 하려면 4~8 단계를 반복한다..

10.21.2 기존 메시지 변경

1. 등록메뉴선택화면에서 “프리 1”항목을 누른다..



2. 프리 1 목록 화면이 나온다..



3. 해당항목을 눌러 원하는 메시지번호를 선택한다.

EXAMPLE Message number “2”.

또는 숫자키를 이용하여 원하는 해당 숫자를 누르고 [plu]키를 누른다..



4. 프리 1 편집 화면이 나온다.

5. "문자편집".부록을 참조하여 문자를 편집한다.



6. 시트키의[esc]키를 눌러 문자편집을 나간다..

확인화면이 나오면 [저장]버튼을 나온다.



7. 문자 편집이 등록 되었다.



8. Repeat steps 3 through 7 for more registrations.

10.22 라벨 체크 등록

1. 등록메뉴선택화면에서 “라벨체크”항목을 누른다..



2. 체크라벨 화면이 나온다..



3. 숫자키를 사용하여 시작번호와 종료번호를 입력하고 등록하기 위해선 해당항목을 누르면 된다.



4. [시작]버튼을 눌러 인쇄를 라벨 한다.





11

설정 모드

11.1 설정 모드 들어가기

1. 초기 화면이 표시되고 있는지 확인..



2. Key sheet 의 [MODE] key 를 누른다 t.

작업모드의 화면이 나오면 화면의[설정] button 을 누른다.

3. 선택한 설정모드 화면이 나온다..
화면의 [▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지를 변경할 수 있다.




MENU SELECT
21-JUN-2007(THU) 15:03
2/2
OPERATE
TOTAL
PROGRAM
SETUP
ADJUST
PRESET REPORT
AUTO PROGRAM
DEFAULT DATA
PLU UPDATE
RECEIPT SETTING

11.2 기계번호 설정

1. 설정 메뉴선택 화면에서 기계번호 필드를 누른다.

2. 기계번호(기초)화면이 나온다.



3. 원하는 숫자 값을 입력하고 [대분류]항목을 누른다

EXAMPLE 대분류“9”

9



4. 확인되는 화면이 나오면 [실행]버튼을 눌러 실행하도록 한다.



11.3 판매모드 설정

1. 설정 메뉴선택 화면에서 판매모드 필드를 누른다



2. 판매모드 화면이 나온다.



3. 해당 버튼을 눌러 원하는 모드를 선택 한다.

EXAMPLE “Self-service Mode”



11.4 패스워드 설정

1. .설정 메뉴선택 화면에서 판매모드 필드를 누른다



2. 패스워드(운영)이 화면에 나타난다..
화면의 [▼] or [▲] button 으로 페이지를 변경할 수 있다.





3. [집계] tab 을누르면 화면에 패스워드(집계)가 나온다.
화면의 [▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지를 변경할 수 있다.





4. [등록] tab 을 누르면 패스워드(등록)화면이 나온다.
화면의 [▼] or [▲] 버튼을 이용하여 페이지를 변경 할 수있다.








PASSWORD(PROGRAM) 21-JUN-2007(THU) 15:05 4/8
MENU NAME
SELECT
(3037) TAX
(3016) SCHEME TABLE
(3017) GEN TABLE
(3018) LOOKUP TABLE
(3036) MINCE TRACEABILITY
USE
NO USE
OPERATE
TOTAL
PROGRAM
SETUP
ADJUST
INPUT
PASSWORD(PROGRAM) 21-JUN-2007(THU) 15:05 5/8
(3035) FIXED MARK
(3020) FREE1
(3021) FREE2
(3022) FREE3
(3023) FREE4
PASSWORD(PROGRAM) 21-JUN-2007(THU) 15:06 6/8
(3024) FREE5
(3025) FREE6
(3026) FREE7
(3027) FREE8
(3028) FREE9
PASSWORD(PROGRAM) 21-JUN-2007(THU) 15:06 7/8
(3029) FREE10
(3030) FREE11
(3031) FREE12
(3032) FREE13
(3033) FREE14
PASSWORD(PROGRAM) 21-JUN-2007(THU) 15:06 8/8
(3034) FREE15
(3015) CHECK LABEL
000000

5. 화면의[SETUP] tab 을 누르면 패스워드(설정)화면이 나온다.
화면의[▼] or [▲] button 을 이용하여 화면 페이지를 변경할 수 있다



6. [조정]tab 을 누르면 패스워드(조정)화면이 나온다..



7. 화면에 [패스워드]표시 필드에 숫자 키를 이용하여 6 자리의 비밀번호를 입력한다.

EXAMPLE Password “999999”



8. 항목별로 비밀 번호를 사용 하도록 설정할 지 여부를 결정한다..

EXAMPLE 집계모드 중 “Virtual Receipt” ‘항목을 선택하여 실행해보도록 한다.



11.5 키 잠금 설정

1. 메뉴선택 설정 화면에서 [키잠금]필드를 누른다.



2. 키잠금(표시부 키)가 화면에 나온다.



3. [기능키]tab 을 누르면 화면에 키잠금(기능키)가 나온다.
화면에 [▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지를 변경 할 수 있다.




KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 3/13
KEY NAME
APP404001_200
SUBTOTAL DISPLAY
EXTRA1
EXTRA2
EXTRA3
FORMAT
YES
NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT


KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 4/13
KEY NAME
APP404001_200
IMAGE1
IMAGE2
-£(U/P)
PEEL MD.
OPERATOR
YES
NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT


KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 5/13
KEY NAME
APP404001_200
PRINT
FEED
U/P
P DATE
S DATE
YES
NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT


KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 6/13
KEY NAME
APP404001_200
OPEN DRAWER
BAR Y/N
TOTAL DISPLAY
CALCULATOR
IMAGE3
YES
NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT


KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 7/13
KEY NAME
APP404001_200
FREE1
FREE2
FREE3
FREE4
FREE5
YES
NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT


KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 8/13
KEY NAME
APP404001_200
FREE6 YES NO
FREE7 YES NO
FREE8 YES NO
FREE9 YES NO
FREE10 YES NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT
KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 9/13
KEY NAME
APP404001_200
FREE11 YES NO
FREE12 YES NO
FREE13 YES NO
FREE14 YES NO
FREE15 YES NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT
KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 10/13
KEY NAME
APP404001_200
GROUP SELECT YES NO
RECEIPT COPY YES NO
CATEGORY SELECT YES NO
2nd LABEL ONLY PRINT YES NO
CASSETTE YES NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT
KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 11/13
KEY NAME
APP404001_200
FIX UPR YES NO
ERROR LOG YES NO
KEY LOCK YES NO
AUTO PRINT MODE YES NO
PLU No. YES NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT
KEY LOCK(FUNCTION KEY) 21-JUN-2007(THU) 15:12 12/13
KEY NAME
APP404001_200
1/2 YES NO
TOTAL ADD YES NO
TRACE YES NO
FUNCTION GROUP YES NO
OPERATOR GROUP YES NO
DISPLAY KEY
FUNCTION KEY
STROKE KEY
INPUT



4 [시트키]tab 을 누르면 키잠금(시트 키)가 화면에 나온다.



5. 숫자키를 이용하여 6 자리의 패스워드를 입력후 화면의 [패스워드]항목을 누른다.

EXAMPLE Password “999999”





6. 항목별로 화면을 누름으로 비밀번호를 설정할 지 여부를 결정한다.

EXAMPLE 기능키 모드에서 “Multi” 버튼을 눌러 비밀 번호를 설정한다.



11.6 데이터 저장 설정

1. 메뉴선택 설정 화면에서 [데이터저장]필드를 누른다



2. 화면에 데이터저장(집계가산)화면이 나온다.
화면의 [▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지 변경을 할 수 있다.



3. 원하는 항목을 선택하여 사용할 지 안할지 여부를 설정할 수 있다.

EXAMPLE 사용자가 집계 사용 여부를 해당 버튼을 누름으로 선택한다..



11.7 프리세트 보고서 설정

1. 메뉴선택 설정 화면에서 [프리세트보고서]필드를 누른다



2. 프리세트인쇄(일일)화면이나타난다.
화면의 [▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지를 변경 할 수 있다.





3. Press the [WEEKLY] tab to display the Preset Report (Weekly) screen.



4. [누적] tab 을 누르면 화면에 프리세트리포트(누적)화면이 나온다..
화면의▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지를 변경한다.





5. 원하는 집계리포트 별로 인쇄를 할지 안할지의 여부를 tab 을 눌름으로 선택한다.

EXAMPLE 생산일별집계(집계)를 선택한다.



11.8 자동 프로그램 설정

1. . 메뉴선택 설정 화면에서 [자동프로그램]누른다



2. [상품자동덮어쓰기]화면이 나온다.
화면의▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지를 변경할 수 있다.

Note: *국가설정 방법에 따라 표시 항목은 달라 질 수 있습니다.*







3. 상품자동덮어쓰기 항목은 목록에 따라 버튼을 눌러 설정여부를 갖는다.



11.9 초기데이터 설정

1. . . 메뉴선택 설정 화면에서 [초기데이터]항목을 누른다



2. 초기데이터 설정에서 [판매 1] 화면이 나온다..





ITEM	DESCRIPTION
판매모드	[<] or [>] button 을 이용하여 판매모드를 선택한다..
	0: 중량제품 1: 정금액제품 2: 중량/정금액 제품 3: 정단가
할인모드	[<] or [>] button 을 이용하여 할인모드를 선택한다.
	1: 특가 2: 총가격에대한 금액할인 3: 총가격에 대한 %할인 4: 특별단가 5: 총가격에 대한 단가할인 6: 단가에 대한 %할인

변동금액	[<] or [>] button 이용하여 변동금액 여부를 선택한다. 0: Yes 1: No
단가	숫자키를 이용하여 단가를 입력하고 항목을 누른다
할인금액	총금액의 할인금액 또는 퍼샌트를 입력하고 항목을 누른다
수량	수량을 입력하고 이 항목을 누른다.
수량기호	이 항목을 누르면 고정가격 마크리스트 화면이 나온면. 원하는 가격을 표시하여 해당하는 필드를 누른다 **EXAMPLE** “Pack Packs” 
고정금액	고정금액을 입력하고 이 항목을 누른다
세금	세금번호를 입력하고 이 항목을 누른다.
정중량	정중량을 입력하고 이 항목을 누른다.
용기	용기무게를 입력하고 이 항목을 누른다.
하한중량	하한중량한계를 입력하고 이 항목을 누른다.
상한중량	상한중량한계를 입력하고 이 항목을 누른다.

3. 화면의"판매 2" tab 을 누르면 상품초기데이터(판매 2)가 나온다.



ITEM	DESCRIPTION
점 플래그	[<] or [>] button 을 눌러 점 플래그를 사용할 지 여부를 선택한다
	0: Off 1: On
점 형식	[<] or [>] button 을 눌러 점 형식을 선택한다.
	0: 중량 1: 정중량
점	점 데이터를 입력하고 이 필드를 누른다.

4-1 [메시지] tab 을 누르면 상품초기데이터(메시지)가 나온다.



4-2 원하는 필드를 누르면 해당 화면이 나온다.

EXAMPLE "Extra Message 1"



4-3 원하는 필드를 누르면 해당 화면이 나온다.



4-4 선택한 메시지가 등록된다.



5-1 [이미지]tab 을 누르면 상품초기데이터(이미지)화면이 나온다.



5-2 키를눌러 원하는 이미지 필드를 선택한다.



5-3 이미지 목록 화면이 나타나면 해당 필드를 눌러 원하는 이미지를 선택한다



5-4 선택한 이미지를 설정하여 등록한다.



5-5 디스플레이이미지 필드를 누른다.



5-6 화면에 디스플레이 이미지 목록이 나오면 해당 필드를 눌러 원하는 이미지를 선택한다.



5-7 선택한 이미지를 설정하여 등록한다.



5-8 안전하게 처리하는 메시지로 인쇄할지 여부를 선택한다.



6. [PRINT] tab 을 누르면 상품상세데이터(인쇄)화면이 나온다.



ITEM	DESCRIPTION
첫번째 라벨포멧번호	원하는 형식의 번호를 입력하고 이 필드를 누릅니다.
두번째 라벨포멧번호.	원하는 형식의 번호를 입력하고 이 필드를 누릅니다.
첫번째라벨 인쇄	[<] or [>] button 을 눌러 첫번째 라벨 인쇄 여부를 선택한다..
	1: Yes 2: No
두번째라벨 인쇄	[<] or [>] button 을 눌러 두번째 라벨 인쇄 여부를 선택한다.
	1: Yes 2: No

7. [날짜] tab 을 누르면 상품초기데이터(날짜)가 화면에 나온다.



ITEM	DESCRIPTION
가공일인쇄	가공일인쇄 여부에 대해 화면을 누름으로 선택한다.
가공시간 인쇄	<] or [>] button 을 누름으로 원하는 인쇄 방법을 선택한다
	0: 인쇄금지 1: 지정 2: 시계
가공시간 데이타	원하는 가공시간 데이터를 입력한다.
SB 유효일인쇄	원하는 판매날짜인쇄 여부를 선택한다.
SB 시간인쇄	[<] or [>] button 을 이용하여 원하는 인쇄 방법을 선택한다.
	0: 인쇄금지 1: 지정 2: 상대
SB 시간데이타	판매를 위해 시간의 번호를 입력하여"시간후"필드를누른다
유효기간(일)	남아있는 유효기간의 날짜 수를 입력후 이 필드를 누른다.
UB 날짜인쇄	날짜인쇄여부에 대해 필드항목을 누름으로 선택한다.
UB 날짜데이타	이용일을 숫자로 날짜를 입력하여 필드를 누른다.

8. [코드] tab 을 누르면 상품초기데이터(코드)화면이 나온다.



ITEM	DESCRIPTION
상품코드	상품코드를입력하고 이 필드를 누른다.
REGI 코드	등록코드를 입력하고 이 필드를 누른다
POS 플래그	POS 플래그 번호를 입력하고 이 필드를 누른다
바코드	바코드를 입력하고 이 필드를 누른다
POS 참조	[<] or [>] button 을 이용하여 원하는 참조 방법을 선택한다
	0: 참조 1: PLU 파일

BARCODE 유형	바코드필드를 누르면 바코드유형이 나온다. 원하는 종류를 선택한다 
POS 포맷	화면에 나타난 원하는 바코드 형식의 필드를 눌러 원하는 키를 선택합니다. 
TRACE 동작	자료추적기능을 활성화할지 여부를 선택하여 누른다.
대분류번호	대분류번호를 입력하고 이 필드를 누른다
중분류번호	중분류번호를 입력하고 이 필드를 누른다.

11.10 PLU 초기데이터 설정

1. 메뉴선택 설정 화면에서 [PLU Update] field 를 누른다.



2. PLU UPDATE 가 화면에 나타난다..
[▼] or [▲] button 을 이용하여 페이지를 변경할 수 있다.

Note: *Display items may vary depending on the country setting.*




PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:50
4/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
16 POINT TYPE
17 POINTS
18 FIRST LABEL PRINT
19 SECOND LABEL PRINT
20 1st LABEL FORAMT No.
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:50
5/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
21 2nd LABEL FORAMT No.
22 COOKING INSTRUCTION
23 FREE1
24 FREE2
25 FREE3
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:50
6/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
26 FREE4
27 FREE5
28 FREE6
29 FREE7
30 FREE8
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:50
7/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
31 FREE9
32 FREE10
33 FREE11
34 FREE12
35 FREE13
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:51
8/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
36 FREE14
37 FREE15
38 DISPLAY IMAGE
39 OPEN PRICE
40 TRACE ENABLE
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:51
9/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
41 TRACE SCHEME No.
42 REGI CODE
43 SALES MODE
44 UNIT PRICE
45 FIX PRICE
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:51
10/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
46 MARKDOWN MODE
47 M/D AMOUNT
48 FIXED WEIGHT
49 QTY
50 UNIT TYPE
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:51
11/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
51 UPPER WGT
52 UNDER WGT
53 TARE
54 2nd TARE
55 P. TARE
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:51
12/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
56 BARCODE TYPE
57 POS REFERENCE
58 POS FLAG
59 BARCODE
60 POS FORMAT
INPUT
EXECUTE


PLU UPDATE
21-JUN-2007(THU) 15:51
13/14
START No.
1
END No.
99999999
CONDITION
NO
YES
No.
LIST NAME
REPLACE CONDITION
CHANGE CONTENTS
61 EXTRA MESSAGE1
62 EXTRA MESSAGE2
63 EXTRA MESSAGE3
64 POP MESSAGE
65 COUPON MESSAGE
INPUT
EXECUTE



3. 대상 PLU 들을 지정하려면 각각 시작번호와 끝번호를 입력한 다음 이 필드를 누른다..



4. 해당필드를 눌러 원하는 항목을 선택한다.



5. 선택한 필드를 다시 누르면 선택이 해제됩니다.





선택한 것을 모두 해제 하려면[일괄삭제]버튼을 누릅니다..





6. 선택한 항목을 업데이트 하려면 [실행]버튼을 누릅니다..



7. 실행을 위해 [실행]버튼을 누릅니다.



11.11 영수증 설정

1. 메뉴선택 설정화면에서[영수증 설정]버튼을 누른다.



2. 영수증 설정 화면이 나온다.
머리말제목,리턴제목,꼬리말제목을 수정하려면 해당 필드를 누른다.

3. 영수증 머리글 편집 화면이 나옵니다.



4. 부록에 설명되어 있는"텍스트편집'(문자편집)절차를 따라 문자수정한다.".



5. 편집한 문자가 등록된다.



6. 머리말 로고와 꼬리말 로고를 수정하려면 해당 필드를 누른다.



7. 이미지 목록 화면이 나온다.



8. 원하는 이미지를 선택하고[설정] 버튼을 누른다.



9. 편집된 로고 이미지가 등록된다.



12

조정 모드

12.1 조정 모드 들어가기

1. 초기 화면이 표시되고 있는지 확인한다..



2. Key sheet 의 [MODE]버튼을 누른다

메뉴선택 화면이 나오면 화면의 [조정]버튼을 누른다.



3. 조정 메뉴 선택 화면이 나온다



12.2 날짜/시간 조정

1. 조정 메뉴 선택화면에서 화면의 [날짜/시간조정]항목을 누른다.



2. 시간/날짜 설정 화면이 나온다.



3. 날짜를 변경하려면 새로운 날짜를 숫자판을 이용해 입력하고 [일자]항목을 누른다.

EXAMPLE 22 June, 2007





4. 시간을 변경하려면 새로운 시간을 숫자판을 이용해 입력하고 [시간]항목을 누른다..

EXAMPLE 13:50:00



5. [설정]버튼을 누르면 새로운 일자와 시간이 등록된다.



6. 확인 화면이 나타나면 [실행]버튼을 눌러 실행하도록 한다..



12.3 터치판넬 조정

1. 조정 메뉴선택 화면에 [터치판넬]항목을 누른다.



2. 터치판넬화면이 화면에 나타난다..



3. 왼쪽 상단에 있는[+] 버튼을 누른다.



4. 오른쪽 하단에 있는 [+]버튼을 누른다.



5. [설정] 버튼을 눌러 확인된 보정을 저장 한다.



12.4 표시부 체크

1. 메뉴선택 화면에서 [표시부체크]항목을 누른다.



2. 표시체크(수직)화면이 나온다.

[-] or [+]을 눌러 운영자와 고객의 화면 수직 밝기 조절을 할 수 있다..



3. [수평]버튼을 눌러 수평 표시 화면으로 변경한다.



4. 표시체크(수평) 확인이 나온다.

[-] or [+]을 눌러 운영자와 고객의 화면 수평 밝기 조절을 할 수 있다



© ISHIDA Co., Ltd. 2008 All rights are reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise without prior written permission of ISHIDA.