METROLOGIC Scanner Configuration for DESCOM Scale v1.2

1. 초기화.

Recall Defaults



2. RS232 타입으로 설정.



3. Baudrate 설정. (38400bps)



4. AIM 코드 설정.



5. Header(STX) 코드 설정.



6. Terminator(ETX) 코드 설정.



7. No Parity 설정.



8. 8 Data Bits 설정.



9. 1 Stop Bit 설정.



10. CR Suffix 코드 해제.



11. LF Suffix 코드 해제.



12. 스캐너 laser 해제. (옵션)

